

⊘ 禁止 中部電力パワーグリッド株式会社以外の設備には使用しないでください。



注意

- 端子ネジはあらかじめ**ゆるめて**あります。
無理にゆるめ過ぎると、端子金具が変形し、電線締め付け不具合の原因となりますので注意してください。
- 端子ネジを規定トルクで締め付けた後、電線を引っ張って確実に接続されていることを確認してください。
- 必ずフタを装着してご使用ください。
本品は密閉構造ではないので、ホコリ・異物等が接点部に入ると変成器側と計器側の導通を損なうおそれがあります。

高千穂産業株式会社

西日本支社(大阪営業所)
(名古屋営業所)

〒550-0012 大阪市西区立売堀2-1-11 TEL(06) 6536-1730

〒482-0041 愛知県岩倉市東町江東10-1 TEL(0587) 37-7771

岩倉工場

〒482-0041 愛知県岩倉市東町江東10-1 TEL(0587) 37-7771