自動メタル回線試験システム ALT-24

操作マニュアル

(510-0801-211116-1)

安全に関するご注意

- ○ご使用の前に、この [安全に関するご注意] と操作 マニュアルをよくお読みの上、製品を安全に正しく お使いください。
- ○安全上の注意事項を下記で表示で記載しています。 内容をよく理解してから本文をお読みください。



取扱いを誤った場合、使用者が重傷 を負う可能性は少ないが、傷害を負う 危険が想定される場合、ならびに物的 損害のみの発生が想定される場合。

<u>操作マニュアルの使用方法</u>

操作部画面下部のボタンを、操作部に付属している タッチペンで軽く押してください。

→ 次のページを表示します。

 前のページを表示します。

 戻る 操作マニュアルを終了し、戻ります。

 目次 目次を表示します。



1/106

ユーザー、パスワードが登録してあると電源ONで オープニング画面のあとログイン画面になります。 カーソル(縦棒)のある枠が入力可能です。 枠をタッチペンで軽く押して選択できます。 各ボタンでユーザー、パスワードを入力してください。





登録内容と一致しないとエラー表示が出ますので 再入力してください。



3. OPTOS試験・切分

OPTOSデータ(OPTOSの線管情報)をあら かじめ読み込んでおきユニット(100回線単位) 選択→回線選択と進めて試験を行います。

試験コード:切分け

対象回線 :アナログ回線、I回線、空回線

3-1. 試験の進め方



OPTOS試験・切分(2/21)

3-2. 回線選択

メインメニューでOPTOS試験の「**切分**」を押す と線番データー覧の画面になります。

※線番データが入力されていない場合は押せません。 「OPTOS読込み」または「データ編集」で線 番データを入力してください。

ユニット番号を確認してください。 前回試験したユニットが自動的に選択されます。 (初回はユニット一覧の先頭のユニットです)

線番デー	ーター	覧					
י ב ב ום	ット番 R 1 2	号	1	ジャンプ		保存	
-5	覧	前		次		メニュー	
No	種	別	Ē	፤話番号	ſ	DC番号	
01							
02							
03							

ユニットを変更する場合は、「一覧」を押してくだ さい。→ 3-4. ユニット選択へ

そのユニットで良い場合は、試験する回線の線番、 種別、電話番号、DC番号のいずれかを押してく ださい。→ 3-6. 試験へ

「メニュー」でトップメニューに戻ります。

4/106

OPTOS試験・切分(3/21)

3-3. 線番移動

線番データー覧で「前」または「次」で線番表示 が10回線単位で変わります。

また、「ジャンプ」を押すと任意の10回線に移動 することができます。



OPTOS試験・切分(4/21)

3-4. ユニット選択

ユニット一覧には、「**OPTOS読込み**」または「**デ** ータ編集」で読み込んだ線番データがユニット単位 (100回線)で1ページに10ユニット表示され ます。

「前」または「次」で10ページ(100ユニット) を切り替えできます。 また、「**ジャンプ**」を押すと任意の10ユニットに 移動することができます。

目的のユニットを選択する場合は、そのビル名また はユニット番号を押してください。



「メニュー」でトップメニューに戻ります。

OPTOS試験・切分(5/21)

3-5. 保存

「保存」を押すとOPTOS/試験結果保存画面 になります。

ここでは、選択しているユニットのデータのみを USBメモリに保存します。

全データをまとめて保存する場合は、10. OPT OS保存を参照してください。



USBメモリを操作部のUSBコネクタに差込み 「保存」を押すと、線番データと試験結果がUSB メモリに転送されます。

転送が完了すると確認メッセージが表示されますの で「確認」を押してください。 メインメニューに戻ります。

7/106

OPTOS試験・切分(6/21)

3-6. 試 験

回線を選択すると試験画面になります。

回線状態表示

工事前 メニュー 試験開始 48V ジャンパ 測定 呼出 イタン 220Hz 抵抗容量 測定のみ キャリア 確認	試験		6PT >50M	PB	10:1	0
ジャンパ 測定 呼出 空き ADSL 220Hz 抵抗容量 測定のみ キャリア 確認	工事前	メニュー	試験開始	アナ	48V ログ	
220Hz 抵抗容量 測定のみ キャリア 確認	ジャンパ	測定	呼出		空き ADSL	
	220Hz	抵抗容量	測定のみ	キャ 確	リア 認	

工事前	工事前の試験か工事後かを選択する
メニュー	トップメニューに戻る
試験開始	「 設定 」で選択した項目を連続試験
*ジャンパ	ジャンパ線の正常性を試験(選択)
*測定	外線の状態を試験(選択)
*呼出	呼出を行い通話状態を試験(選択)
*220Hz	心線対照用の220Hzを送出(選択)
抵抗容量	線間、アース間の抵抗・容量測定
測定のみ	測定のみを選択時と同等の試験
キャリア確認	電圧のない回線(-5~5V)の状態
	を音で確認する
回線状態表示	回線の電圧、種類、使用状況等を表示
	する

次ボタン 試験待機時、次の回線の試験を開始する

OPTOS試験・切分(7/21)

9/106

試験画面では試験待機中、下のように簡易的な 試験結果を表示します。 詳細な試験結果は「**編集」→「試験結果」**より 確認してください。

QR12		編	集	前		次	-
線番	種別		電	話番·	号	DCa	₩ 号
01							
					Ì.		
	L1→L2	•			四	回線	
	L1-L2	L1–E	L2	-Е			
DCV					ジ	ャンパ	
容量					呼	出し	
					1	_ 2	
絶縁			+		22	OHZ	
ጥር ባለ					122	V112	

I回線のときのみ表示

編集 回線データ(電話番号等)を編集

前 前の線番に移動

- 次 次の線番に移動
- 一覧 線番一覧へ

OPTOS試験・切分(8/21)

3-7. 自動試験

自動試験は選択した試験項目を連続して実施する機能です。

試験は、回線状態表示でI回線と判断した回線に対してはI回線の試験方法で、それ以外にはアナログ回線の試験方法で行います。

試験開始時、I回線の状態が使用中の場合は試験を 一時停止して、未使用になると再開します。 試験した項目のみ試験結果が記憶されます。

電話番号の入力されている回線は「ジャンパ」「測 定」「呼出」「220Hz送信」が実行できます。 電話番号の入力されていない回線は「測定」「220Hz 送信」が実行できます。

途中終了:下記の場合その回線の試験を終了します。 ①ジャンパ試験中、端末オフフックを検出した場合 ②220Hz送信中、ベル着信を検出した場合

停止:下記の場合、試験結果を表示し、残りの試験 を行わず操作待ち状態で停止します。 ①ジャンパ試験が正常終了しなかった場合

②測定で、工事前後の値がしきい値を超えた場合 ③220Hz送信で、L1L2の確認ができなかった場合

途中終了または停止の場合「**再試験」「次試験」**または「**中止**」を選択してください。

「#テスト」でサービス状況を、「トーキー確認」 で回線状況を確認できます。確認後、原因を選択 し、記憶できます。

選択肢:通停、AIS、NU、受話器上げ、ISDN、 話中、絶縁不良、その他、なし(空白) ※「**#テスト**」は交換機の設定が必要です。 OPTOS試験・切分(9/21) 11/106

3-8. ジャンパ試験 (線番データの [端子] = TS)
 電話番号:必要

交換機-H架の試験弾器間のみを試験します。

本体 [発信・着信] 端子より試験対象回線に発信し、 試験対象回線の着信を検出します。



本体

試験対象回線が、話中・着信中の場合は試験しません(開始前に自動チェック)。 試験中は、外線を切り分けますので、端末のベルは 動作しません。 発信電番は最初、非通知(184有り)で行います。 OPTOS試験・切分(10/21)

ジャンパ試験は、ダイヤル→応答の順に進みます。 【試験画面】

交換機一TS/ARR	
184	信
ダイヤル	: O
応答	: O

着信した場合はダイヤル、応答とも〇になります。 ×が出ると試験が中断します。

○I回線の場合

「**試験開始」**選択後、「**5秒**」もしくは「**15秒**」 「**40秒**」を選択してください。

- 5秒 通常はこちらを選択してください。 待ち時間 5秒
- 15秒 他事業者等、「5秒」で×になる場合、
 こちらを選択してください。
 待ち時間 15秒
- 40秒 他事業者等、「5秒」で×になる場合、
 こちらを選択してください。
 待ち時間 40秒

ダイヤル:× の場合・・・発信開始時の問題

- ・発信回線が使用可能か確認してください。
- ・ I 回線で発信する場合は、DSU/TA経由で発信して ください。
- ・試験コードが回線に接続されているか確認して ください。
- ・ダイヤル完了前に着信があると×になります。 回線の接続を確認して再度試験してください。

OPTOS試験・切分(11/21)

応答:× の場合・・・発信完了後の問題

- ・ダイヤルのDP/PB設定を確認してください。
- ・試験コードの接続先を確認してください。
- ・接続子の向きを確認してください。



・「186発信」で再度試験してください。

次のサービスに対応しています。

①ダイヤルイン(アナログ回線、I回線とも)

② i ・ナンバー

- ③ボイスワープ(但しアナログ回線の無条件 転送以外)
- ④ I N S ボイスワープ(無応答時転送)
- ⑤ナンバーディスプレイ(アナログ回線、 I 回 線とも)
- ⑥ナンバーリクエスト(アナログ回線、I回線とも)
 ※ナンバーリクエストの回線に対しては、1回目
 184有りで発信した際、応答:×となります
 が2回目186有りで試験可能です。

次のサービスには対応していません。

- ①代表電話(アナログ回線、I回線とも)
 ②ボイスワープ(アナログ回線の無条件転送)
 ③INSボイスワープ(I回線の無条件転送)
- サービス内容の確認は#テストが利用できます。 (交換機の設定によります)

試験結果は記憶されます。

OPTOS試験・切分(12/21)

14/106

3-9. ジャンパ試験 (線番データの [端子] = R端子)
 電話番号:必要

①交換機-V架の保安器間(3-8.項と同じ)

②V架の保安器-H架のR端子間(直流対照)を 2段階で試験が進みます。



試験前に [試験弾器用接続コード] と [R端子ジャンパ直流対照用コード] を試験対象回線に接続しておくことが必要です。

OPTOS試験・切分(13/21)

15/106

①交換機-V架の保安器間

試験は3-8. 項と同じく、ダイヤル→応答の順に進 みます。

②V架の保安器-H架のR端子間(直流対照)

①が試験できると、自動で次の試験に入ります。 操作部に接続した試験コードから直流信号を送出 し、本体の[**R端子**]で検出します。

正常に対照できた場合はL1、L2とも[O]に なります。 全く対照できなかった場合は [×] L1とL2が入れ違いの場合は「×-テレコ]

【試験画面】

交換機-TS/ARR 184発信 ダイヤル:〇 応答 :〇	
ARR-R端子 L1:〇 L2:〇	

試験結果は記憶されます。

OPTOS試験・切分(14/21)

16/106

3-10. 測 定

電話番号:不問

DC電圧 ①L1-L2間→ ②L1-E間→ ③L2-E間 絶縁抵抗 ④L1-L2間→ ⑤L1-E間→ ⑥L2-E間 容量 ⑦L1-L2間→ ⑧L1-E間→ ⑨L2-E間 の順に測定を行います。

但し、DC電圧が±5Vより大きい箇所は、絶縁抵 抗と容量は測定せず [---]で表示します。

また、絶縁抵抗が0.01MΩ未満の箇所は、容量は 測定せず [---] で表示します。

試験結果は記憶されます。

【試験画面】 [I回線試験]の場合は[L1→L2][L2→L1]

	6PT 切	断		6PT 接続			
	L1-L2	L1-E	L2-E	Л	(1-L2	L1-E	L2–E
DCV	0. 00V	0. 00V	0. 00V	1			
>10%					_ [6P1	「試験あ	ゝり]
容量					また	は	
>10%					_[I回	線試験	[]
絶縁					の場	合に	測定
→10%							
ACV	0. 00V	0. 00V	0.00V				
 ++ 10%	Δ.		(V			
	1			`			

[\]I回線のみAC電圧測定をします。

「設定」で[しきい値設定]した値が表示されます。

OPTOS試験・切分(15/21)

3-11. 呼 出

電話番号:必要

本体からベル信号を送出します。 加入者が応答すると[**加入者通話**]の表示が出て ループ抵抗を測定し表示します。

	\
呼出 状態:加入者通話 2回 ループ抵抗:867Ω	通話切替
	ТСО
	通話終了
イヤホン音量	
+ –	

打合せ中のみ表示

ループ抵抗測定後、通話状態となります。→3-12. 通話試験へ。

ベル信号は「設定」で入力した回数送出し、応答 がない場合は[応答なし]を表示します。

試験結果は記憶されます。

※ジャンパ試験を実施して[×]となっていた場合、 呼出試験はスキップされます。 OPTOS試験・切分(16/21)

18/106

3-12. 通話試験

呼出試験で応答があった場合、操作部のマイク・ス ピーカまたはイヤホンマイクで、加入者との通話試 験ができます。

また、打合せ回線使用中でも、加入者が応答すると 通話回路が加入者に切替わります。

通話切替を押すと[加入者]→[打合せ]またはそ の逆に切替えることができます。

TCOを押すと操作部からのマイク音をカットできます。 打合せ回線に対しては、TCO機能は働きません。 通話切替を押すか、加入者がオンフックすると通話 回路は復旧します。

「通話終了」を押す、もしくは加入者のオンフック を検知すると通話試験を終了し、次の試験に移りま す。

共同電話およびナンバーディスプレイ対応電話の 呼出も可能です。(アナログ回線のみ)

※I回線は通話時に課金されます。

また、I回線ではオンフック検知、ループ抵抗測定 は出来ません。

3-13. 220Hz送信

電話番号:不問

1) 配線



本体

- ①通話アダプタのコードに付いているプラグを対照 器に差し込みます。
- ②通話アダプタのコードに付いているワニグチクリ ップを打合せ回線に接続します。
- ③通話アダプタのジャックにイヤホンマイクを接続 します。
- ④本体の[**打合せ**]端子を打合せ回線に接続します。
- <u>※メタル心線対照器は単3電池×1本が必要です。</u> 通話アダプタは電池不要です。

19/106

2) 試験開始

試験画面で「220Hz」を押すと、心線対照用の 220Hz信号が、試験対象回線に送信されます。

220Hz

状態:L1送信中 180秒

- L1確認: L2確認:
- 3) 感度調整

「**感度調整**」を押して、対照する現場のメタル 心線対照器の感度調整を行います。

メタル心線対照器の取扱方法

- ・電源スイッチを押します。
- ・試験対象回線のL1に対照器のプローブを当て 検出ランプ=ミドリ点灯 L1ランプ= アカ点灯 を確認します。
- ・点かない場合や、検出ランプ=シロ(レベルオ ーバー)または検出ランプ=アカ(レベル低)の場合は「感度切替」を1度押してください。
- ・L1が対照できたら、操作部の「試験」を押し て対照を開始します。
- ※メタル心線対照器が探りモードになっていない ことを確認してから実施してください。検出ラ ンプ=アオのときは「感度切替」を長押しして モードを切り替えてください。

OPTOS試験・切分(19/21)

21/106

4) 対照開始

- ・感度調整時と同じように、L1から220Hz
 信号の送信が始まりますので、L1に対照器の
 プローブを当てます。
- ・L1の対照ができると、操作部画面のL1確認
 が〇になり、L2への送信に自動で切替ります。
- ・試験対象回線のL2に対照器のプローブを当て
 L2ランプが点灯することを確認します。
- ・L2が対照できると、操作部画面のL2確認が 〇になり、220Hz信号の送信が終わります。
 「試験終了」を押して試験を終了してください。 また、「L1」を押すともう一度220Hz確認 試験をL1送信から実施できます。
- ・L1へ信号送信中に「L2」を押すと、L1の 対照が未完了でもL2への送信に切り替えることができます。またL2へ送信中に「L1」を 押すと、L1への送信に切り替えることができます。
- ※L1、L2それぞれ180秒以内に対照できな いと時間切れで×になります。

試験結果は記憶されます。

送信中に受話器上げ等のループを検出すると、送信 を中断します。(アナログのみ) 220Hz送信による電話機の鳴動はありません。

「テレコ」を押すと試験画面上に[テレコ]を表示させるこ とが出来ます。この表示は記憶されます。 ※[**テレコ**]は220Hz送信試験中のみ表示されます。 5)探り対照

- 束になったケーブルの確認など、信号を大まかに 探る場合に使用します。
- 「**探り対照**」を押し、メタル心線対照器を探りモードにして実施します。
- このとき信号送信のカウントダウンは停止します。 ※このモードではL1、L2確認の判定を行いま せん。

メタル心線対照器の取扱方法

- ・電源スイッチを押し、電源をつけます。
- 「感度切替」を長押しして、探りモードにします。
 (検出ランプが青く光ります)
- ・信号強度によって検出ランプの色が変化しますの
 で、それを目安にの場所を絞り込んでください。



ケーブルの絞り込みが完了しましたら、操作部の 「220Hz」を押し、メタル心線対照器のモード を元に戻して、3)感度調整より試験を実施して下さい。

3-14. 抵抗容量測定

試験開始後、「**中止**」を押すまでL1-L2、L1 -E、L2-Eの測定を続けます。

キー操作でL1-L2のみと、L1-L2→L1-E→L2-Eの繰返 し測定が選択できます。

抵抗値が2kΩ以下になると操作部からブザーが出ます。

同時に本体外部ブザー端子からDC12Vが出力さ れます。

ブザー音は「設定」によりON/OFFできます。

3-15. 抵抗容量測定時の通話機能

L1-L2間の抵抗が2kΩ以下の場合、測定対象 回線のL1-L2間に接続したブレストと操作部で 通話を開始できます。

線間のブレスト接続を外しても、通話回路は維持さ れ、ブレスト再接続で通話可能になります。

通話中は抵抗容量測定は停止し、通話中止で再開し ます。

通話時間は7分で、それを過ぎると通話を終了し、 抵抗容量測定に戻ります。

打合せ中は、測定対象回線に通話回路が切替わりま す。

4. OPTOS試験・R端子

「**OPTOS読込み**」または「**データ編集**」で線番 データをあらかじめ入力しておき、ユニット→回線 と選んで試験を行います。

試験コード:クリップ付MJコード(外線用) 対象回線 :アナログ回線、I回線、空回線

4-1. 試験の進め方



OPTOS試験・R端子(2/16)

4-2. 回線選択

メインメニューでOPTOS試験の「R端子」を押 すと線番データー覧の画面になります。

※線番データが入力されていない場合は押せません。 「OPTOS読込み」または「データ編集」で線 番データを入力してください。

ユニット番号を確認してください。 前回試験したユニットが自動的に選択されます。 (初回はユニット一覧の先頭のユニットです)

線番デー	ーター	覧					
ユニ	ット番	号			ר ר		٦
Q	<u>R 1 2</u>		I.	ジャンフ		保存	
- 5	覧	前		次		メニュー	
No	種	別	Ĩ	電話番号		DC番号	
01							
02							
03							

ユニットを変更する場合は、「一覧」を押してくだ さい。

そのユニットで良い場合は、試験する回線の線番、 種別、電話番号、DC番号のいずれかを押してく ださい。→4-6. 試験へ

「メニュー」を押すとトップメニューに戻ります。

OPTOS試験・R端子(3/16)

26/106

4-3. 線番移動

線番データー覧で「前」または「次」で線番表示 が10回線単位で変わります。

また、「ジャンプ」を押すと任意の10回線に移動 することができます。



4-4. ユニット選択

ユニット一覧には、「**OPTOS読込み**」または「**デ** ータ編集」で読み込んだ線番データがユニット単位 (100回線)で1ページに10ユニット表示され ます。

「前」または「次」で10ページ(100ユニット) を切り替えできます。 また、「**ジャンプ**」を押すと任意の10ユニットに 移動することができます。

目的のユニットを選択する場合は、そのビル名また はユニット番号を押してください。



「メニュー」でトップメニューに戻ります。

OPTOS試験・R端子(5/16)

28/106

4-5. 保存

「保存」を押すとOPTOS/試験結果保存画面 になります。

ここでは、選択しているユニットのデータのみを USBメモリに保存します。

全データをまとめて保存する場合は、10. OPT OS保存を参照してください。



USBメモリを操作部のUSBコネクタに差込み 「保存」を押すと、線番データと試験結果がUSB メモリに転送されます。

転送が完了すると確認メッセージが表示されますの で「確認」を押してください。 メインメニューに戻ります。

4-6. 試 験

回線を選択するとR端子試験画面になります。

回線状態表示

R端子試験		6PT >50M	PB	10:10
工事前	メニュー	試験開始	ア	48V ナログ
ジャンパ	測定			空き ADSL
220Hz		測定のみ	+	ャリア 確認

工事前	工事前の試験か工事後かを選択する
メニュー	トップメニューに戻る
試験開始	「 設定 」で選択した項目を連続試験
*ジャンパ	ジャンパ線の正常性を試験(選択)
*測定	電圧のない回線の状態を試験(選択)
	$\%-5\sim5$ V
*220Hz	心線対照用の220Hzを送出(選択)
測定のみ	測定のみを選択時と同等の試験
キャリア確認	電圧のない回線の状態を音で確認する
	$\%-5\sim5$ V
回線状態表示	回線の電圧、種類、使用状況等を表示
	する

次ボタン 試験待機時、次の回線の試験を開始する。

OPTOS試験・R端子(7/16)

30/106

試験画面では試験待機中、下のように簡易的な 試験結果を表示します。 詳細な試験結果は「**編集」→「試験結果」**より 確認してください。

ュニッ QR12	卜番号	編	集 前		次	一覧
線番 種別		電話番·		号	DC番	号
				空	2回線	
DCV				ジ	ャンパ	
容量				呼	出し	
絶縁				22	20Hz	

- 編集 回線データ(電話番号等)を編集
- 前 前の線番に移動
- 次 次の線番に移動
- 一覧 線番一覧へ

4-7. 自動試験

自動試験は選択した試験項目を連続して実施する機 能です

試験開始時、I回線の状態が使用中の場合は試験を 一時停止して、未使用になると再開します。

試験した項目のみ試験結果が記録されます。

電話番号の入力されている回線は「ジャンパ」「測 定」「220Hz送信」が実行できます。

電話番号の入力されていない回線は「**測定**」「220Hz **送信**」が実行できます。

途中終了:下記の場合その回線の試験を終了します。 ①ジャンパ試験中、端末オフフックを検出した場合 ②220Hz送信中、ベル着信を検出した場合

停止:下記の場合、試験結果を表示し、残りの試験 を行わず操作待ち状態で停止します。 ①ジャンパ試験が正常終了しなかった場合 ②測定で、工事前後の値がしきい値を超えた場合 ③220Hz送信で、L1L2の確認ができなかった場合

途中終了または停止の場合「**再試験」「次試験」**または「**中止**」を選択してください。

「#テスト」でサービス状況を、「トーキー確認」 で回線状況を確認できます。確認後、原因を選択 し、記憶できます。

選択肢:通停、AIS、NU、受話器上げ、ISDN、 話中、絶縁不良、その他、なし(空白) ※「**#テスト**」は交換機の設定が必要です。 OPTOS試験・R端子(9/16)

4-8. ジャンパ試験

電話番号:必要

交換機-H架のR端子間のみを試験します。

本体 [発信・着信] 端子より試験対象回線に発信し、 試験対象回線の着信を検出します。



試験対象回線が、話中・着信中の場合は試験しません(開始前に自動チェック)。 試験中は、ベルシャント機能により、端末のベルは 動作しません。 発信電番は最初、非通知(184有り)で行います。

MD F

OPTOS試験・R端子(10/16)

ジャンパ試験は、ダイヤル→応答の順に進みます。

【試験画面】

交換機一TS/ARR	
184発信	
ダイヤル:〇	
応答 : 〇	

着信した場合はダイヤル、応答とも〇になります。 ×が出ると試験が中断します。

ダイヤル:× の場合・・・発信開始時の問題

- ・発信回線が使用可能か確認してください。
- 試験コードが回線に接続されているか確認してください。

・ダイヤル完了前に他から着信があると中断します。 回線の接続を確認して「**再試験**」を押してください。

応答:× の場合・・・発信完了後の問題

- ・ダイヤルのDP/PB設定を確認してください。
- ・試験コードの接続先を確認してください。

・「186発信」で再度試験してください。

OPTOS試験・R端子(11/16)

ジャンパ試験は、次のサービスに対応しています。

①ダイヤルイン
 ②ボイスワープ(但し、無条件転送以外)
 ③ナンバーディスプレイ
 ④ナンバーリクエスト
 ※ナンバーリクエストの回線に対しては、1回目

184有りで発信した際、応答:×となります が2回目186有りで試験可能です。

次のサービスには対応していません。

①代表電話

②ボイスワープ(アナログ回線の無条件転送)

サービス内容の確認は#テストが利用できます。 (交換機の設定によります)

試験結果は記憶されます。
OPTOS試験・R端子(12/16)

35/106

4-9. 測 定

電話番号:不要(空回線対象)

DC電圧 ①L1-L2間→ ②L1-E間→ ③L2-E間 絶縁抵抗 ④L1-L2間→ ⑤L1-E間→ ⑥L2-E間 容量 ⑦L1-L2間→ ⑧L1-E間→ ⑨L2-E間 の順に測定を行います。

絶縁抵抗が0.01MΩ未満の箇所は、容量は測定 せず[---]で表示します。

試験結果は記憶されます。

【試験画面】

	6PT 切	断		6PT 接	続	
	L1-L2	L1–E	L2–E	L1-L2	L1–E	L2–E `
DCV	0. 00V	0. 00V	0. 00V			
 ≥10%				_ 6PT試	.験「あ	<u>ה</u> רמ
容量				で6P	「を検出	「」た
 ≥10%				└場合	に測定	;实施,
絶縁						
≥10%						

└── 「設定」で[しきい値設定]した値が表示されます。

4-10. 220Hz送信

1) 配線



- ①通話アダプタのコードに付いているプラグを対照 器に差し込みます。
- ②通話アダプタのコードに付いているワニグチクリ ップを打合せ回線に接続します。
- ③通話アダプタのジャックにイヤホンマイクを接続 します。
- ④本体の[**打合せ**]端子を打合せ回線に接続します。
- <u>※メタル心線対照器は単3電池×1本が必要です。</u> 通話アダプタは電池不要です。

2) 試験開始

試験画面で「220Hz」を押すと、心線対照用の 220Hz信号が、試験対象回線に送信されます。

220Hz		
状態	:L1送信中	180秒
L1確認	:	
L2確認	:	

3)感度調整

「**感度調整**」を押して、対照する現場のメタル 心線対照器の感度調整を行ってください。

メタル心線対照器の取扱方法

- ・電源スイッチを押します。
- ・試験対象回線のL1に対照器のプローブを当て 検出ランプ=ミドリ点灯 L1ランプ= アカ点灯 を確認します。
- ・点かない場合や、検出ランプ=シロ(レベルオ ーバー)または検出ランプ=アカ(レベル低)の場合は「感度切替」を1度押してください。
- ・L1が対照できたら、操作部の「試験」を押し て対照を開始してください。
- ※メタル心線対照器が探りモードになっていない ことを確認してから実施してください。検出ラ ンプ=アオのときは「感度切替」を長押しして モードを切り替えてください。

OPTOS試験・R端子(15/16)

4) 対照開始

- ・感度調整時と同じように、L1から220Hz 信号の送信が始まりますので、L1に対照器の プローブを当てます。
- ・L1の対照ができると、操作部画面のL1確認
 が〇になり、L2への送信に自動で切替ります。
- ・試験対象回線のL2に対照器のプローブを当て
 L2ランプが点灯することを確認します。
- ・L2が対照できると、操作部画面のL2確認が 〇になり、220Hz信号の送信が終わります。
 「試験終了」を押して試験を終了してください。
 また、「L1」を押すともう一度220Hz確認
 試験をL1送信から実施できます。
- L1へ信号送信中に「L2」を押すと、L1の 対照が未完了でもL2への送信に切り替えることができます。またL2へ送信中に「L1」を 押すと、L1への送信に切り替えることができます。
- ※L1、L2それぞれ180秒以内に対照できな いと時間切れで×になります。

試験結果は記憶されます。

送信中に受話器上げ等のループを検出すると、送信 を中断します。(アナログのみ) 220Hz送信による電話機の鳴動はありません。

「**テレコ**」を押すと試験画面上に[**テレコ**]を表示させるこ とが出来ます。この表示は記憶されます。 ※[**テレコ**]は220Hz送信試験中のみ表示されます。 5)探り対照

- 束になったケーブルの確認など、信号を大まかに 探る場合に使用します。
- 「**探り対照**」を押し、メタル心線対照器を探りモードにして実施します。
- このとき信号送信のカウントダウンは停止します。 ※このモードではL1、L2確認の判定を行いま せん。

メタル心線対照器の取扱方法

- ・電源スイッチを押し、電源をつけます。
- 「感度切替」を長押しして、探りモードにします。
 (検出ランプが青く光ります)
- ・信号強度によって検出ランプの色が変化しますの
 で、それを目安にの場所を絞り込んでください。



ケーブルの絞り込みが完了しましたら、操作部の 「220Hz」を押し、メタル心線対照器のモード を元に戻して、3)感度調整より試験を実施して下さい。 5. スポット試験・切分

OPTOSの線管情報は不要です。

試験コード:切分け 対象回線 :アナログ回線、I回線、空回線

5-1. 試験の進め方



スポット試験・切分(2/18)

5-2. 試 験

メインメニューでスポット試験「**切分**」を押すと 試験画面になります。

回線状態表示

スポット試	験	6PT >50M	PB	10:10
工事前	メニュー	下部延し	アナ	48V - ログ
ジャンパ	測定	呼出		空き ADSL
220Hz	抵抗容量	保存	キャ	▼リア 筆認

工事前	工事前の試験か工事後かを選択する
メニュー	トップメニューに戻る
下部延し	所外でループしALTとの接続を確認
ジャンパ	ジャンパ線の正常性を試験
測定	外線の状態を試験
呼出	呼出を行い通話状態を試験
220Hz	心線対照用の220Hzを送出
抵抗容量	線間、アース間の抵抗・容量測定
保存	回線データ(電話番号等)を保存
キャリア確認	電圧のない回線(-5~5V)の状態
	を音で確認する
回線状態表示	回線の電圧、種類、使用状況等を表示
	する

次ボタン 試験待機時、容量を測定し、回線状態 表示に測定値を表示する 試験画面では試験待機中、下のように簡易的な 試験結果を表示します。

詳細な結果はデータ保存後、トップ画面から 「**データ編集」→「スポット試験**」より確認して ください。

				_	
=	L1→L2			空回線	
,	L1-L2	L1-E	L2-E	Ī	
DCV				ジャンパ	
容量				呼出し	
絶縁				220Hz	
(

I回線のときのみ表示

※試験開始時、I回線の状態が使用中の場合は 試験を一時停止して、未使用になると再開します。 スポット試験・切分(4/18)

5-3. 下部延し

電話番号:不問

「下部延し」を押すと、操作部に接続されている試 験対象回線に確認音(800Hz断続)を送出します。 対照地点でその回線のL1とL2にブレストを接続 し直流ループを作ると、その間、確認音が送出され ます。確認できれば「試験終了」を押してください。 この試験は空回線でのみ実施できます。 ※操作部側では対照状況は確認できませんので、打 合せ機能等で確認してください。

5-4. ジャンパ試験

電話番号:必要

交換機からのジャンパの正常性を試験します。

本体 [発信・着信] 端子より試験対象回線に発信し、 試験対象回線の着信を検出します。

「ジャンパ」を押すと電話番号入力画面になります。

スポット試験	 検	6PT >50M	PB 10:10
	開始	ARR-R	中止
電話	番号		

スポット試験・切分(5/18)

44/106

テンキーで電話番号を入力し、試験コードを接続し た端子盤が

・試験弾器(切り分け)の場合 → 開始

・V架保安器—R端子間の場合 → ARR-R を押してください。

試験対象回線が、話中・着信中の場合は試験しませ ん(開始前に自動チェック)。

試験中は、外線が切分けられるため、端末のベルは 動作しません。 発信電番は最初、非通知(184有り)で行います。 試験は、ダイヤル→応答の順に進みます。

【試験画面】



ARR-Rの場合のみ実施

着信した場合はダイヤル、応答とも〇になります。 ×が出ると試験が中断します。 スポット試験・切分(6/18)

OI回線の場合

試験選択後、「5秒」もしくは「15秒」「40秒」 を選択してください。

- 5秒 通常はこちらを選択してください。 待ち時間 5秒
- 15秒 他事業者等、「5秒」で×になる場合、
 こちらを選択してください。
 待ち時間 15秒
- 40秒 他事業者等、「5秒」で×になる場合、
 こちらを選択してください。
 待ち時間 40秒

ダイヤル:× の場合・・・発信開始時の問題

- ・発信回線が使用可能か確認してください。
- ・ I回線で発信する場合は、DSU/TA経由で発信して ください。
- ・試験コードが回線に接続されているか確認してください。
- ・ダイヤル完了前に他から着信があると中断します。

回線の接続を確認して再度試験してください。

スポット試験・切分(7/18)

応答:× の場合・・・発信完了後の問題

- ・ダイヤルのDP/PB設定を確認してください。
- ・試験コードの接続先を確認してください。
- ・接続子の向きを確認してください。



・「186発信」で再度試験してください。

ジャンパ試験は、次のサービスに対応しています。

- ①ダイヤルイン(アナログ回線、I回線とも)
 ②i・ナンバー
- ③ボイスワープ(但しアナログ回線の無条件 転送以外)
- ④ I N S ボイスワープ (無応答時転送)
- ⑤ナンバーディスプレイ(アナログ回線、I回 線とも)
- ⑥ナンバーリクエスト(アナログ回線、I回線とも)
 ※ナンバーリクエストの回線に対しては、1回目
 184有りで発信した際、応答:×となります
 が2回目186有りで試験可能です。

次のサービスには対応していません。

- ①代表電話(アナログ回線、I回線とも)
 ②ボイスワープ(アナログ回線の無条件転送)
 ③INSボイスワープ(I回線の無条件転送)
- サービス内容の確認は#テストが利用できます。 (交換機の設定によります)
- 試験結果は「保存」を押すと記憶されます。

スポット試験・切分(8/18)

5-5. 測 定

電話番号:不問

DC電圧 ①L1-L2間→ ②L1-E間→ ③L2-E間
 絶縁抵抗 ④L1-L2間→ ⑤L1-E間→ ⑥L2-E間
 容量 ⑦L1-L2間→ ⑧L1-E間→ ⑨L2-E間
 の順に測定を行います。

但し、DC電圧が±5Vより大きい箇所は、絶縁抵 抗と容量は測定せず [---]で表示します。

また、絶縁抵抗が0.01MΩ未満の箇所は、容量は 測定せず [---] で表示します。

試験結果は「保存」を押すと記憶されます。

【試験画面】 [I回線試験]の場合は[L1→L2][L2→L1]

	6PT 切断		6PT 接続			
	L1-L2	L1-E	L2–E	L1-L2	L1-E	L2-E `
DCV	0. 00V	0. 00V	0. 00V			I
 >10%				[6P]	「試験を	っり]
容量				また	は	
 >10%				回I]	線試験	[] _
絶縁				│ の場	易合に注	削定 □
>10%					ļ	ļ
ACV	0. 00V	0.00V	0.00V			
+ 10%	、 、					

I回線のみAC電圧測定をします。

_____「設定」で[しきい値設定]した値が表示されます。

スポット試験・切分(9/18)

5-6. 呼 出

電話番号:不問(I回線のみ必要)

本体からベル信号を送出します。 加入者が応答すると「**通話**」の表示が出て、ループ 抵抗を測定し表示します。

打合せ中のみ表示される

呼出 状態:加入者通話 2回 ループ抵抗:867Ω	通話切替
	ТСО
	通話終了
イヤホン音量	
+ –	

ループ抵抗測定後、通話状態となります。→5-7. 通話試験へ。

ベル信号は「設定」で入力した回数送出し、応答 がない場合は[応答なし]を表示します。

試験結果は「保存」を押すと記憶されます。

48/106

スポット試験・切分(10/18)

49/106

5-7. 通話試験

呼出試験で応答があった場合、操作部のマイク・ス ピーカまたはイヤホンマイクで、加入者との通話試 験ができます。

また、打合せ回線使用中でも、加入者が応答すると 通話回路が加入者に切替わります。

通話切替を押すと[**加入者**] → [**打合せ**] またはそ の逆に切替えることができます。

TCOを押すと操作部からのマイク音をカットできます。 打合せ回線に対しては、TCO機能は働きません。 通話切替を押すか、加入者がオンフックすると通話 回路は復旧します。

「通話終了」を押す、もしくは加入者のオンフック を検知すると通話試験を終了します。

共同電話およびナンバーディスプレイ対応電話の 呼出も可能です。(アナログ回線のみ)

※I回線は通話時に課金されます。

また、I回線ではオンフック検知、ループ抵抗測定 は出来ません。 スポット試験・切分(11/18)

5-8. 220Hz送信

電話番号:不問

1) 配線



本体

- ①通話アダプタのコードに付いているプラグを対照 器に差し込みます。
- ②通話アダプタのコードに付いているワニグチクリ ップを打合せ回線に接続します。
- ③通話アダプタのジャックにイヤホンマイクを接続 します。
- ④本体の[**打合せ**]端子を打合せ回線に接続します。
- <u>※メタル心線対照器は単3電池×1本が必要です。</u> 通話アダプタは電池不要です。

50/106

2) 試験開始

試験画面で「220Hz」を押すと、心線対照用の 220Hz信号が、試験対象回線に送信されます。

220Hz

状態:L1送信中 180秒

- L1確認: L2確認:
- 3) 感度調整

「**感度調整**」を押して、対照する現場のメタル 心線対照器の感度調整を行います。

メタル心線対照器の取扱方法

- ・電源スイッチを押します。
- ・試験対象回線のL1に対照器のプローブを当て 検出ランプ=ミドリ点灯 L1ランプ= アカ点灯 を確認します。
- ・点かない場合や、検出ランプ=シロ(レベルオ ーバー)または検出ランプ=アカ(レベル低)の場合は「感度切替」を1度押してください。
- ・L1が対照できたら、操作部の「試験」を押し て対照を開始します。
- ※メタル心線対照器が探りモードになっていない ことを確認してから実施してください。検出ラ ンプ=アオのときは「感度切替」を長押しして モードを切り替えてください。

スポット試験・切分(13/18)

52/106

4) 対照開始

- ・感度調整時と同じように、L1から220Hz
 信号の送信が始まりますので、L1に対照器の
 プローブを当てます。
- ・L1の対照ができると、操作部画面のL1確認
 が〇になり、L2への送信に自動で切替ります。
- ・試験対象回線のL2に対照器のプローブを当て
 L2ランプが点灯することを確認します。
- ・L2が対照できると、操作部画面のL2確認が 〇になり、220Hz信号の送信が終わります。
 「試験終了」を押して試験を終了してください。 また、「L1」を押すともう一度220Hz確認 試験をL1送信から実施できます。
- ・L1へ信号送信中に「L2」を押すと、L1の 対照が未完了でもL2への送信に切り替えることができます。またL2へ送信中に「L1」を 押すと、L1への送信に切り替えることができます。
- ※L1、L2それぞれ180秒以内に対照できな いと時間切れで×になります。

送信中に受話器上げ等のループを検出すると、送信 を中断します。(アナログのみ) 220Hz送信による電話機の鳴動はありません。

「テレコ」を押すと試験画面上に[テレコ]を表示させるこ とが出来ます。

※[テレコ]は220Hz送信試験中のみ表示されます。

スポット試験・切分(14/18)

5) 探り対照

- 束になったケーブルの確認など、信号を大まかに 探る場合に使用します。
- 「**探り対照**」を押し、メタル心線対照器を探りモードにして実施します。
- このとき信号送信のカウントダウンは停止します。 ※このモードではL1、L2確認の判定を行いま せん。

メタル心線対照器の取扱方法

- ・電源スイッチを押し、電源をつけます。
- 「感度切替」を長押しして、探りモードにします。
 (検出ランプが青く光ります)
- ・信号強度によって検出ランプの色が変化しますの
 で、それを目安にの場所を絞り込んでください。



ケーブルの絞り込みが完了しましたら、操作部の 「220Hz」を押し、メタル心線対照器のモード を元に戻して、3)感度調整より試験を実施して下さい。 5-9. 抵抗容量測定

試験開始後、「**中止**」を押すまでL1-L2、L1 -E、L2-Eの測定を続けます。

キー操作でL1-L2のみと、L1-L2→L1-E→L2-Eの繰 返し測定が選択できます。

抵抗値が2kΩ以下になると操作部からブザーが 出ます。

同時に本体外部ブザー端子からDC12Vが出力 されます。

ブザー音は「設定」によりON/OFFできます。

5-10. 抵抗容量測定時の通話機能

L1-L2間の抵抗が2kΩ以下の場合、測定対象 回線のL1-L2間に接続したブレストと操作部で 通話を開始できます。

線間のブレスト接続を外しても、通話回路は維持さ れ、ブレスト再接続で通話可能になります。

通話中は抵抗容量測定は停止し、通話中止で再開します。

通話時間は7分で、それを過ぎると通話を終了し、 抵抗容量測定に戻ります。

打合せ中は、測定対象回線に通話回路が切替わりま す。 スポット試験・切分(16/18)

5-11. 保存

スポット試験では試験後、「保存」を押すことで データが記憶されます。

スポット試験のデータは1000件まで記憶出来ます。



1) 空きNo保存

「空きNo保存」を押すと、No1から順番に検索 して、工事前・工事後共に測定データが無いNoに 測定結果を自動的に保存されます。 保存後、画面に保存したNoが表示されます。 空いているNoが無い場合は、保存されませんので、 次項2)No選択保存の手順に従って、測定結果を 上書き保存してください。

2) N o 選択保存

1から1000の数字を入力し、記憶させるNoを 指定してください。

「**No選択保存**」を押すと、指定したNoの データが表示されます。 スポット試験・切分(17/18)

「決定」を押すと編集したデータおよび試験結果を 記憶して試験画面に戻ります。

「**中止**」を押すと編集したデータおよび試験結果を 記憶しないで試験画面に戻ります。

「No選択」を押すとNoを指定する画面に戻ります。

「**試験結果**」を押すと、選択したNoに今回の結果 を上書きした試験データを見ることができます。

データの編集については8.データ編集を参照して ください。 スポット試験・切分(18/18)

・試験結果の上書きについて

試験結果が記憶されているNoに、新たな試験結果 を記憶する場合、試験を行った項目のみが上書きさ れます。

試験結果の上書き例



工旦 C

<u>ー旦上書きすると前のデータは復活できませんので、</u> 十分確認して実施してください。

[**工事前**]の試験結果を[**工事後**]に保存、もしくは [**工事後**]の試験結果を[**工事前**]に保存することは はできません。同一Noに記憶する場合、誤って 上書きする可能性があるので、試験前に工事前後 をよく確認して試験を実施してください。

6. スポット試験・R端子

58/106

OPTOSの線管情報は不要です。

試験コード:クリップ付MJコード(外線用) 対象回線 :アナログ回線、I回線、空回線

6-1. 試験の進め方



スポット試験・R端子(2/16)

6-2. 試 験

メインメニューでスポット試験の「R端子」を押 すと試験画面になります。

回線状態表示

スポット(6PT >50M	PB	10:10	0	
工事前	¥=1-		アナ	48V - ログ	
ジャンパ	測定			空き ADSL	
220Hz		保存	キャ	▼リア 筆認	
					•

工事前 工事前の試験か工事後かを選択する

- トップメニューに戻る
- メニュー トップメニューに戻る ジャンパ ジャンパ線の正常性を試験
- 測定 外線の状態を試験
- 220Hz 心線対照用の220Hzを送出
- 回線データ(電話番号等)を保存 保存
- キャリア確認 電圧のない回線(-5~5V)の状態 を音で確認する
- 回線状態表示 回線の電圧、種類、使用状況等を表示 する

次ボタン 試験待機時、容量を測定し、回線状態 表示に測定値を表示する

スポット試験・R端子(3/16)

60/106

試験画面では試験待機中、下のように簡易的な 試験結果を表示します。

詳細な結果はデータ保存後、トップ画面から 「**データ編集」→「スポット試験**」より確認して

ください。

				灾同始	
	L1-L2	L1–E	L2-E	_ 空凹稼	
DCV				ジャンパ	
南县				พระ เป็น เ	
公言				「呼血し	
絶縁				220Hz	

※試験開始時、I回線の状態が使用中の場合は 試験を一時停止して、未使用になると再開します。 スポット試験・R端子(4/16)

6-3. ジャンパ試験

電話番号:必要

交換機からのジャンパの正常性を試験します。 本体 [発信・着信]端子より試験対象回線に発信し、 試験対象回線の着信を検出します。

「ジャンパ」を押すと電話番号入力画面になります。

スポット(R)	6PT >50M PB	10:10
携帯発信 へ゛ルシャント		中止
電話番号		

テンキーで電話番号を入力し、「**ベルシャント**」を 押すと試験を開始します。

携帯発信については6-4.携帯発信を参照してくだ さい。

試験対象回線が、話中・着信中の場合は試験しませ ん(開始前に自動チェック)。

試験中は、ベルシャント機能により、端末のベルは 動作しません。 発信電番は最初、非通知(184有り)で行います。 スポット試験・R端子(5/16)

62/106

試験は、ダイヤル→応答の順に進みます。

【試験画面】

交換機-TS/ARR
184発信
ダイヤル:〇
応答 : 〇

着信した場合はダイヤル、応答とも〇になります。 ×が出ると試験が中断します。

ダイヤル:× の場合・・・発信開始時の問題

- ・発信回線が使用可能か確認してください。
- ・ I 回線で発信する場合は、DSU/TA経由で発信して ください。
- ・試験コードが回線に接続されているか確認してください。
- ・ダイヤル完了前に他から着信があると中断します。

回線の接続を確認して再度試験してください。

応答:× の場合・・・発信完了後の問題

- ・ダイヤルのDP/PB設定を確認してください。
- ・試験コードの接続先を確認してください。
- ・「186発信」で再度試験してください。

スポット試験・R端子(6/16)

63/106

ジャンパ試験は、次のサービスに対応しています。 ①ダイヤルイン ②ボイスワープ(但し、無条件転送以外) ③ナンバーディスプレイ ④ナンバーリクエスト ※ナンバーリクエストの回線に対しては、1回目 184有りで発信した際、応答:×となります が2回目186有りで試験可能です。

次のサービスには対応していません。

①代表電話

②ボイスワープ(アナログ回線の無条件転送)

サービス内容の確認は#テストが利用できます。 (交換機の設定によります)

試験結果は「保存」を押すと記憶されます。

スポット試験・R端子(7/16)

6-4. 携带発信

携帯電話より試験対象回線に発信し、試験対象回線の着信を検出します。



試験対象回線が、話中・着信中の場合は試験しません(開始前に自動チェック)。 試験中は、ベルシャント機能により、端末のベルは 動作しません。

※携帯発信はアナログ回線のみの対応です。
※試験コードはクリップ付MJコードを使用してください。

スポット試験・R端子(8/16)

65/106

「ジャンパ」→「携帯発信」の順で進んでください。

回線チェックが始まりますので、完了次第メッセー ジにしたがって携帯電話から試験回線へ発信してく ださい。

携帯電話からの発信が確認できると、着信に[O] が付きます。

【試験画面】

携帯発信試験 ※ベルシャント機能	
携帯電話から発信してください。	
着信:〇	

着信の確認ができたら、速やかに携帯電話からの 発信を止めて、試験を終了してください。 携帯電話からの発信を終了すると自動的に試験を 終了します。

- ※携帯電話から発信中に「中止」を押して試験を 終了した場合、ベルシャント機能が停止し、 端末のベルが動作します。 試験を中断もしくは終了する場合、先に携帯電 話の発信を停止してください。
- ※ベルシャント機能は20秒後に自動的に停止します。 それを超えて発信していた場合、端末のベルが動 作してしまいます。

スポット試験・R端子(9/16)

6-5. 測 定

電話番号:不問

DC電圧 ①L1-L2間→ ②L1-E間→ ③L2-E間
 絶縁抵抗 ④L1-L2間→ ⑤L1-E間→ ⑥L2-E間
 容量 ⑦L1-L2間→ ⑧L1-E間→ ⑨L2-E間
 の順に測定を行います。

但し、DC電圧が±5Vより大きい箇所は、絶縁抵 抗と容量は測定せず [---]で表示します。

また、絶縁抵抗が0.01MΩ未満の箇所は、容量は 測定せず [---] で表示します。

試験結果は「保存」を押すと記憶されます。

【試験画面】

	6PT 切断			6PT 接続
	L1-L2	L1-E	L2-E	L1-L2 L1-E L2-E
DCV	0. 00V	0. 00V	0. 00V	
>10%				[6PT試験あり]
容量				または -
>10%				[I回線試験]
絶縁				の場合に測定 ⁻
→10%				

「設定」で[しきい値設定]した値が表示されます。

66/106

電話番号:不問

1) 配線



本体

- ①通話アダプタのコードに付いているプラグを対照 器に差し込みます。
- ②通話アダプタのコードに付いているワニグチクリ ップを打合せ回線に接続します。
- ③通話アダプタのジャックにイヤホンマイクを接続 します。
- ④本体の[**打合せ**]端子を打合せ回線に接続します。
- <u>※メタル心線対照器は単3電池×1本が必要です。</u> 通話アダプタは電池不要です。

67/106

68/106

2)試験開始

試験画面で「220Hz」を押すと、心線対照用の 220Hz信号が、試験対象回線に送信されます。

220Hz

状態:L1送信中 180秒

- L1確認: L2確認:
- 3) 感度調整

「**感度調整**」を押して、対照する現場のメタル 心線対照器の感度調整を行います。

メタル心線対照器の取扱方法

- ・電源スイッチを押します。
- ・試験対象回線のL1に対照器のプローブを当て 検出ランプ=ミドリ点灯 L1ランプ= アカ点灯 を確認します。
- ・点かない場合や、検出ランプ=シロ(レベルオ ーバー)または検出ランプ=アカ(レベル低)の場合は「感度切替」を1度押してください。
- ・L1が対照できたら、操作部の「試験」を押し て対照を開始します。
- ※メタル心線対照器が探りモードになっていない ことを確認してから実施してください。検出ラ ンプ=アオのときは「感度切替」を長押しして モードを切り替えてください。

スポット試験・R端子(12/16)

4) 対照開始

- ・感度調整時と同じように、L1から220Hz
 信号の送信が始まりますので、L1に対照器の
 プローブを当てます。
- ・L1の対照ができると、操作部画面のL1確認
 が〇になり、L2への送信に自動で切替ります。
- ・試験対象回線のL2に対照器のプローブを当て
 L2ランプが点灯することを確認します。
- ・L2が対照できると、操作部画面のL2確認が 〇になり、220Hz信号の送信が終わります。
 「試験終了」を押して試験を終了してください。 また、「L1」を押すともう一度220Hz確認 試験をL1送信から実施できます。
- ・L1へ信号送信中に「L2」を押すと、L1の 対照が未完了でもL2への送信に切り替えることができます。またL2へ送信中に「L1」を 押すと、L1への送信に切り替えることができます。
- ※L1、L2それぞれ180秒以内に対照できな いと時間切れで×になります。

送信中に受話器上げ等のループを検出すると、送信 を中断します。(アナログのみ) 220Hz送信による電話機の鳴動はありません。

「テレコ」を押すと試験画面上に[テレコ]を表示させるこ とが出来ます。

※[テレコ]は220Hz送信試験中のみ表示されます。

スポット試験・R端子(13/16)

5)探り対照

- 束になったケーブルの確認など、信号を大まかに 探る場合に使用します。
- 「**探り対照**」を押し、メタル心線対照器を探りモードにして実施します。
- このとき信号送信のカウントダウンは停止します。 ※このモードではL1、L2確認の判定を行いま せん。

メタル心線対照器の取扱方法

- ・電源スイッチを押し、電源をつけます。
- 「感度切替」を長押しして、探りモードにします。
 (検出ランプが青く光ります)
- ・信号強度によって検出ランプの色が変化しますの
 で、それを目安にの場所を絞り込んでください。



ケーブルの絞り込みが完了しましたら、操作部の 「220Hz」を押し、メタル心線対照器のモード を元に戻して、3)感度調整より試験を実施して下さい。
スポット試験・R端子(14/16)

6-7. 保存

スポット試験では試験後、「保存」を押すことで データが記憶されます。

スポット試験のデータは1000件まで記憶出来ます。



1) 空きNo保存

「空きNo保存」を押すと、No1から順番に検索 して、工事前・工事後共に測定データが無いNoに 測定結果を自動的に保存されます。 保存後、画面に保存したNoが表示されます。 空いているNoが無い場合は、保存されませんので、 次項2)No選択保存の手順に従って、測定結果を 上書き保存してください。

2) N o 選択保存

1から1000の数字を入力し、記憶させるNoを 指定してください。

「**No選択保存**」を押すと、指定したNoの データが表示されます。



「決定」を押すと編集したデータおよび試験結果を 記憶して試験画面に戻ります。

「**中止**」を押すと編集したデータおよび試験結果を 記憶しないで試験画面に戻ります。

「No選択」を押すとNoを指定する画面に戻ります。

「**試験結果**」を押すと、選択したNoに今回の結果 を上書きした試験データを見ることができます。

データの編集については8.データ編集を参照して ください。 スポット試験・R端子(16/16)

・試験結果の上書きについて

試験結果が記憶されているNoに、新たな試験結果 を記憶する場合、試験を行った項目のみが上書きさ れます。

試験結果の上書き例



<u>ー旦上書きすると前のデータは復活できませんので、</u> 十分確認して実施してください。

[**工事前**]の試験結果を[**工事後**]に保存、もしくは [**工事後**]の試験結果を[**工事前**]に保存することは はできません。同一Noに記憶する場合、誤って 上書きする可能性があるので、試験前に工事前後 をよく確認して試験を実施してください。

7. 設 定

メインメニューで「設定」を押すと設定画面になり ます。

7-1. 自動試験項目選択

影	定		6PT >50M	PB 10:10
	自動試験		ヘルプ	戻る
	ジャンパ	測定	呼出	220Hz
	試験設定			

選択した試験項目がOPTOS試験の切分、R端子 で「試験開始」を押したとき、選択回線に対して連 続的に実行されます。

選択肢:ジャンパ、測定、呼出、220Hz

選択する項目を押してください。黒いボタン表示が 自動試験を実行する項目です。

7-2. 試験設定

6PT試験	ダイヤル	絶縁上限	共同電話
[あり]	[PB]	[50MΩ]	[なし]
局番設定	186発信	しきい値	呼出回数
[0587]	[手動]	設定	[10回]
発信番号 設定	測定速度 [速い]	I回線	空き上限 [50MΩ]
機能設定			

設 定(2/9)

75/106

1) 6 P T 試験

- あり:測定時、遠隔切分け機能付き保安器(6PT)の 試験をします。
 - ・6PTを正常に検出した場合は切断時と接続 時の2回測定を行います。切断時の絶縁 測定の上限は50MΩまでとなります。
 - ・6PTをL1L2逆接続で検出した場合は
 上記試験で[テレコ]と表示されます。
 - ・検出できなかった場合は[無接続]と表示されます。

なし:6PTの検出は行いません。

2)ダイヤル

ジャンパ試験時の発信回線のダイヤル方式です。 DP:パルス回線

DP:ハルス回線

PB:プッシュホン回線

3) 絶縁上限

現用線の絶縁抵抗の測定上限を設定します。上限 値以上になると>1MΩのように測定を止めます ので、測定時間が短くなります。

選択肢: $1M\Omega$ 、 $5M\Omega$ 、 $10M\Omega$ 、 $50M\Omega$

4) 共同電話

「**あり**」にすると共同電話およびND電話の呼出 試験ができます。 設 定(3/9)

76/106

5)局番設定

8-4. データ編集で「**電番取得**」した際、市外局番 を省略するために設定します。 テンキーで入力し、「決定」を押すと設定画面に 戻り、局番設定のボタン内に表示されます。

6) 1 8 6 発信

[自動]に設定すると、ジャンパ試験で[応答] が×になった場合、186有りの再試験を自動 で開始します。

[**手動**]の場合は、[応答]×で「186発信」 のボタンが現れます。

- 7) しきい値設定
 - a) 工事後の「測定」実行後、工事前の測定結果と 比較してしきい値設定した範囲を超えているか 自動で判断します。
 - ・超過した測定値が、反転文字で表示されます。
 - ・操作部からブザー断続音を発します。ブザー 音は設定によりOFFにできます。
 - ・自動試験で1項目以上しきい値超過がある場合は次の試験に移るのを中断します。
 - b)空回線の場合は、測定結果で絶縁抵抗がしき い値以下、またはL1-L2の容量がしきい 値以上になると、測定結果の下側に不良内容 を表示します。

設 定(4/9)

しきい値の設定範囲:

DC V	$1 \sim 9 9 \%$	または	$0.1 \sim 9.9 V$
容量	$1 \sim 9 9 \%$	または	0. 1∼9. 9uF
絶縁	$1 \sim 9 9 \%$	または	$0.1\sim 9.9M\Omega$
AC V	$1 \sim 9 9 \%$	または	$1\sim$ 49V
空絶縁	$0.1\sim 50 \mathrm{M}\Omega$		
空容量	$0.1 \sim 9.9 \mu$ H	<u>م</u>	

設定する項目を押してください。 テンキーが現れますので入力し、「%」または 「値」を押すとしきい値選択画面に戻ります。 「判定なし」で設定された値を削除し、戻ります。 「中止」で入力を中止し、戻ります。

8)呼出回数(アナログ回線のみ)

呼出試験においてベル信号を送出する回数です。 ベル信号を設定回数送出する間に応答がないと [応答なし]として呼出試験を自動で終了します。

設定範囲: 5~10, 15, 20回

9)発信番号設定

8-4. データ編集で電番取得する際の着信回線の 電話番号です。

77/106

設 定(5/9)

78/106

10) 測定速度

「**測定」「抵抗容量」**での測定方式は2種類あり ます。

- 速い:スピード重視で、線間・対アース間を別々 に測定します。
- 遅い:線間測定のみL2をアースに接続し、測定します。
 測定値は線間容量≥対アース間容量になり線間容量とアース間容量の差から、 風回線にC付MJ(容量値約0.27µF)、6PTまたは7PT保安器(容量値約0.7µF)が付いているか否が推測できます。
 測定結果よりC付MJおよび6PTまたは7PT保安器の判別を行い、結果の[空回線]に[C付]、[6PT]を表示します。
- 11) I回線

「**I回線**」を押すと、 I回線試験時の注意事項が 表示されます。

「同意する」を押すと、1度だけI回線の使用中で も切り分け試験を実施することがきます。

12) 空き上限

回線状態表示が「専用線?」「空き」のときの絶縁抵 抗の測定上限を設定します。3)の絶縁上限と値が 異なる場合、こちらの設定を優先します。

選択肢: $1M\Omega$ 、 $5M\Omega$ 、 $10M\Omega$ 、 $50M\Omega$

7-3. 機能設定



1)タッチ音

タッチ音のあり・なしを設定します。 「**戻る**」を押すと有効になります。

2) ブザー音

以下の場合のブザー音のあり・なしを設定します。 ・抵抗容量測定で、抵抗測定値が2kΩ以下の場合 ・しきい値を超過した場合 設定後、「**戻る**」を押すと有効になります。

3)省電力

省電力モードに入るまでの時間を設定します。 最後の操作からの時間が設定値に達すると、省電 カモードに入り画面が消えます。 画面をタッチすると復旧します。

選択肢:なし、30分、60分、120分

設 定(7/9)

4) ログアウト

ログインしてからの有効時間を設定します。 最後の操作からの時間が設定値に達すると、ログ アウトします。 操作を続ける場合は、再度ログインが必要です。 選択肢:なし、2時間、4時間、8時間

5) 日付時刻設定

「日付時刻設定」を押すと、設定画面になります。 カーソル(縦棒)のある枠が入力可能です。 枠を軽く押して選択できます。

「DEL」で末尾から修正部分まで消去し、新たに入 力してください。



6) データ削除

ユニットを選択し、そのユニット内の線番データ を削除する機能です。 開始線番と終了線番をキー入力して「ENTER」また は「決定」を押してください。 確認画面が出ますので、実行する場合は「はい」 を押してください。

7)マイク設定

操作部側からのマイク音量を変更できます。 大、中、小の3項目があり、初期値は中です。 設 定(8/9)

81/106

7-4. メンテナンス

メンテナンスの機能はすべて管理者パスワード入 力が必要です。管理者パスワード入力画面でキー 入力して「ENTER」を押してください。



1)ユーザー登録

ユーザーとパスワードを操作部に登録します。

※あらかじめ本製品に付属している [データ管理 ソフト]によりユーザーとパスワードを作成し USBメモリに保存しておくことが必要です。

ユーザーとパスワードの入ったUSBメモリを操 作部のUSBコネクタに差込み、「登録」を押す とデータが操作部に転送されます。 ※ログ対応バージョンの場合、ログ収集装置経由 で設定する必要があります。

2) ログファイル転送・削除

ログインしたときのユーザー、年月日、時刻が 操作部に最大5000件記憶されます。 その記憶されたログデータを転送または削除する 機能です。 転送はUSBメモリを操作部のUSBコネクタに 差込み、「取込」を押すとデータが転送されます。 ※ログ対応バージョンの場合、ログ収集装置経由

でログを収集します。

設 定(9/9)

3)ソフト書換え

※あらかじめバージョンアップソフトをUSBメ モリに保存しておくことが必要です。

バージョンアップソフトの入ったUSBメモリを 操作部のUSBコネクタに差込み、「**実行**」を押 すとデータが操作部に転送されます。

4)管理者変更

管理者パスワードの変更機能です。

- ①「管理者変更」を押すと管理者パスワード入力 画面になりますので、管理者パスワードをキー で入力して「ENTER」を押してください。
- ②新しいパスワードの入力画面になりますので キー入力して「ENTER」を押してください。
- ③新しいパスワードの再入力画面になりますので キー入力して「ENTER」を押してください。
- ④変更完了のメッセージが出ますので「確認」を 押してください。

※変更した管理者パスワードは、<u>絶対に忘れない</u> でください。 メインメニューで「**データ編集**」を押すと編集画面 のユニット一覧表示になります。

「**OPTOS読込み**」等で入力された線管情報はユ ニット単位(100回線)で表示されます。

「**前**」または「**次**」で10ページ(100ユニット) を切り替えできます。



8-1. データ編集の進め方



データ編集(2/8)

84/106

8-2. 新規作成

目的のユニットが表示されている場合は、この操作 は不要です。

「新規作成」を押し、ユニット番号を入力して「決 定」を押すと、そのユニット番号が登録され約10 秒後にユニット一覧表示に戻ります。

8-3. ユニット・線番選択

ユニットを選択すると下記のような画面になります。 編集する線番を選択してください。

編集				6PT	>50M	PB	10:10
ユニット番号							
QR12						メ	ニュー
		1		r			
全削除 前		次			—暫		
	11 1414	11-1					52
Νo	種	卽別	電	話番号	1	DC₹	昏号
01							
02							
03							

「**全削除**」を押すと選択しているユニットの線番デー タおよび試験結果をすべて削除します。

<u>ー旦削除すると復活できませんので、十分確認して</u> 削除してください。

データ編集(3/8)

85/106

8-4. データ編集

編集項目

工事前	電番取得		
ユニット番号	線番	種別	電話番号
DC番号	端子	収容	リマーク
電番ュピー			

キー入力方法

項目選択後に数字キーが表示された場合は、キー 入力後「ENTER」を押してください。 削除は「DEL」を押してください。

1) 工事前・工事後

工事前のデータか工事後か編集するほうを選択し てください。ボタンを押すたびに押したボタンの 表示が切り替わり、別々のデータが入力できます。 2) 電番取得 (アナログ回線、I回線)

電番を試験回線から発信し取得する機能です。 あらかじめ「7-2. 試験設定」の「発信番号設定」 で着信回線の市外局番を入力しておいてください。 また、NDサービスに加入しておく必要があります。 本体の [発信・着信]端子に着信回線、操作部に 試験回線を接続して「PB発信」または「DP発信」 を押してください。(I回線はPB発信のみ) 着信回線から取り込んだ電番が電話番号欄に入り ますので、確認して保存してください。 着信先は携帯電話でも可能です。(電番は手入力) ※[スポット試験]では実施できません。

3) ユニット番号

入力内容:英数・カナ・ひらがな、1~6桁
 [工事後]の場合のみ「ユニット番号」を押すと変更ができます。
 「決定」または「ENTER」で内容が登録され編集項目に戻ります。
 ※「スポット試験]は「工事前]も変更できます。

4)線 番

入力内容:数字、2桁[01]~[99]・[00] [**工事後**]の場合のみ「線番」を押すと変更がで きます。 「決定」または「ENTER」で内容が登録され編集項

目に戻ります。

※[スポット試験]は[工事前]も変更できます。

データ編集(5/8)

87/106

5) 種 別

「種別」を押すと選択肢が表示されますので、選択し、「決定」を押してください。 内容が登録され編集項目に戻ります。

- 選択肢:単、IN、内専、外専、ピ、公、特公、
 臨公、保H、打合、内専ダミー、単フレ、
 単1G、内専1G、不良、予H、その他、
 なし(空)
- 6) 電話番号・DC番号

入力内容:数字5桁~10桁 キー入力してください。区切りは自動で入ります。 「決定」で内容が登録され編集項目に戻ります。 「電番コピー」で工事前の電話番号を工事後にコ ピーできます。

7)端 子

端子盤が「**TS**」(試験弾器)か「**R端子**」を選 択してください。ボタンを押すたびに枠内のデー タ表示が切り替わります。

8) 収容位置

入力内容:数字9桁

「決定」で内容が登録され編集項目に戻ります。

9) リマーク

入力内容:数字2桁 メモとして使用します。 8-5. データ確認・保存



1) 試験結果

その回線の線番データと試験結果が表示されます。

a) 結果 2

アナログ回線:6PT切分けの試験結果表示 I回線 :「L2⇒L1」測定の結果表示 「**結果1**」で表示が戻ります。

b)削除

その回線の試験結果を削除します。 「**工事前**」か「**工事後**」かは「試験結果」を押す 前に選択していたほうになります。

2)一覧

編集したデータを保存して線番選択画面に戻りま す。

3)削除

選択した回線の線番データと試験結果を削除する 機能です。削除して良ければ「はい」を、やめる 場合は「いいえ」を押してください。 4)前

編集したデータを保存して前の線番に戻ります。 5)次

編集したデータを保存して次の線番に移ります。 6)中止

編集したデータを保存せずに戻ります。

8-6. スポット試験

スポット試験で使用するデータの編集が行えます。 編集するNoを選択してください。 データの編集、試験結果の確認は8-4.データ編集 および8-5.データ確認・保存を参照してください。 ユニットの下段に工事後の測定日が表示されます。 工事後の測定データがない時は、工事前の測定日が 表示されます。

編集					6PT >5	50M	PB 10:10
スポット試験					ジャン	プ	メニュー
削除前			前		次		一覧
Νo	No ユニット 線番			種別電		電話番号	
0001							
0002							
0003							

データ編集(8/8)

90/106

「ジャンプ」を押すと、指定されたNoを含むページへ移動することができます。 1~1000の番号を入力してNoを指定してください。 「削除」を押すと、選択したNoの線番データおよ

び試験結果を削除することができます。 開始Noと終了Noをキー入力して「ENTER」または「決定」を押してください。 確認画面が出ますので、実行する場合は「はい」 を押してください。

<u>ー旦削除すると復活できませんので、十分確認して</u> 削除してください。

8-7. ユニット全部削除

本操作は、操作部に保存されているユニットを全て 削除します。<u>削除後は線番データ、測定データ共に</u> 元に戻す事はできません。 メインメニューで「**OPTOS読込み**」を押すと 次の画面になります。

ALT-24	6PT	>50M PB	10:10
0PT0S読込a	7 4		
USBメモ 押してく	リを接続して ださい。	こ読込を	
読込	中止	ヘルプ	

※あらかじめOPTOS転送データをUSBメモリ に保存しておくことが必要です。

OPTOS転送データの入ったUSBメモリを操作 部のUSBコネクタに差込み、「読込」ボタンを押 すとデータが操作部に転送されます。 複数のOPTOS転送データを同時に読込みます。

読込みが完了すると確認メッセージが表示されます ので「確認」を押してください。 メインメニューに戻ります。

10. OPTOS保存

メインメニューで「**OPTOS保存**」を押すと**OP** TOS/試験結果保存画面になります。



1) 全て保存

USBメモリを操作部のUSBコネクタに差込み 「**全て保存**」を押すと、操作部に保存されている ユニット番号全ての<u>OPTOS試験</u>の線番データ と試験結果がUSBメモリに転送されます。

※スポット試験のデータは転送されません。 スポット試験のデータ保存については、11.ス ポット保存を参照してください。

転送が完了すると確認メッセージが表示されますの で「確認」を押してください。 メインメニューに戻ります。 **OPTOS保存**(2/2)

2) 選択保存

USBメモリを操作部のUSBコネクタに差込み 「選択保存」を押すと、操作部に保存されている ユニット番号の一覧が表示されます。 USBメモリに転送したいユニット番号の欄を 押すと、選択欄に「〇」が表示されます。 「保存」を押すと、「〇」が付いたユニット番号の <u>OPTOS試験</u>の線番データと試験結果がUSB メモリに転送されます。

編集		6PT >50M	PB 10:10
	前	次	保存
1/10			中止
選択	ビル名		ット番号

※スポット試験のデータは転送されません。 スポット試験のデータ保存については、11.ス ポット保存を参照してください。

転送が完了すると確認メッセージが表示されますの で「**確認**」を押してください。 メインメニューに戻ります。 メインメニューで「スポット保存」を押すとスポッ ト試験結果保存画面になります。

ALT-24	6PT	>50M PB	10:10				
スポット試験結果保存							
USBメモ 押してく	USBメモリを接続して保存を 押してください。						
保存	中止	ヘルプ]				

USBメモリを操作部のUSBコネクタに差込み 「保存」を押すと、<u>スポット試験</u>の線番データと試 験結果がUSBメモリに転送されます。

※OPTOS試験のデータは転送されません。

OPTOS試験のデータ保存については、10.

OPTOS保存を参照してください。

転送が完了すると確認メッセージが表示されますの で「確認」を押してください。 メインメニューに戻ります。

95/106

12-1. 操作部



12-2. 本体



RS-232C

各部の説明(3/3)

12-3. メタル心線対照器/通話アダプタ

1)メタル心線対照器



2) 通話アダプタ



13. 注意事項

/!\【本体取扱上の注意事項】

- ・ACプラグを濡れた手で抜き差ししないでください。
- ・AC接続後は、濡れた手で本体に触れないでください。
- ・分解しないでください。
- ・手入れ時は、ACプラグを抜いてください。
- ・高圧発生箇所には触れないでください。
- ・電源はAC100Vを使用してください。
- ・電源ケーブルの上には、重いものを置かないでくだ さい。
- ・電源コードが傷付いていたら使用しないでください。
- 内部に金属物や燃えやすいものを入れないでください。
- ACプラグに埃がたまったまま使用しないでください。
- ・電源ケーブルは、タコ足配線しないでください。
- ・ケーブル類はつまづかないよう、整理してください。
- ・異常が発生したときは使用しないでください。
- ・アース線を必ず接続してください。
- アース線を接続するときはACプラグを抜いてくだ さい。

/!【使用上の注意事項】

- ・落雷の恐れがあるときは電話回線を外してください。
- ・湿気の多い場所では使用しないでください。
- ・内部に水などを入れないでください。
- ・振動・ほこり・湿気の多い場所に置かないでください。
- ・極端な高・低温の場所に放置しないでください。
- ・火のそばに置かないでください。

注意事項(2/2)

- ・火の中に投入しないでください。
- ・操作マニュアル記載外の環境で使用・保管しないで ください。
- ・逆さまの設置や、上に重いものを乗せないでください。
- ・機器を投げつけたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・電源コードやケーブルを持って抜かないでください。
- ・指定のヒューズを使用してください。
- ・打合せ端子には現用の電話回線を接続しないでくだ さい。空回線のみ接続できます。
- ・通常の発着信用の電話機および回線は別にご用意く ださい。
- 動作中(特にデータ保存中やパスワード変更中)は
 電源を切らないでください。
- ・タッチパネルは針のように尖った物で押したり、指 で強く押したりしないでください。

∕!\【メモリバックアップ用電池について】

・カレンダ時計は操作部内蔵のボタン電池で動作しています。
 使用電池: リチウム電池 CR1632×1個
 電池寿命: 5年以上

5年以上電池が交換されていない機器で電池が寿命 になると、時計の時刻表示が異常になり、電池交換 が必要ですので、弊社まで連絡をお願いいたします。

1) 環境条件

■本体・操作部

使用温湿度 0~45℃ 90%R.H.以下 (但し結露しないこと) ※保存条件も同じ

※5MQ以上の高抵抗精度保証温湿度範囲は 0~35℃ 80%R.H.以下 (但し結露しないこと)

電 源 AC100±15V 50/60Hz

■メタル心線対照器

- 使用温湿度 -10~45℃ 95%R.H.以下 (但し結露しないこと)
- 電 源単三型ニッケル水素電池またはアルカリ乾電池×1本

■コードリール(携帯型のみ)

使用温湿度 -10~45℃ 95%R.H.以下 (但し結露しないこと)

101/106

- 2) 試験性能
 - ■絶縁抵抗(アナログ回線、空回線)

測定電圧 DC48V

- 測定範囲 0.00MΩ~50.0MΩ (L1-L2, L1-E, L2-E)
- 上限設定 $1M\Omega$ 、 $5M\Omega$ 、 $10M\Omega$ 、 $50M\Omega$

上限値を超えるとそれぞれ「>1M」 「>5M」、「>10M」、「>50M」と表示

- 測定精度 ± (測定値の10%+0.05MΩ)以内
- 最小值 0.01MΩ
- 測定条件 直流電圧が-5V~+5Vの範囲で測定 上記範囲外は「----」と表示
- ■絶縁抵抗(I回線)
 - 測定電圧 DC10V
 - 測定範囲 0.00MΩ~10.0MΩ (L1-L2, L1-E, L2-E)
 - 上限設定 $1M\Omega$ 、 $5M\Omega$ 、 $10M\Omega$
 - 上限値を超えるとそれぞれ「>1M」 「>5M」、「>10M」と表示
 - 測定精度 ± (測定値の10%+0.05MΩ)以内
 - 最小值 0.01MΩ

測定条件 直流電圧が-5V~+5Vの範囲で測定上記範囲外は「----」と表示

- ■容量(アナログ回線、I回線、空回線)
 - 測定電圧 DC12V
 - 測定範囲 0.00~10.0μF
 - 最大値を超えると「>10μ」と表示
 - 測定精度 ±(測定値の10%+0.1μF)以内 (L1-L2のみ)
 - 最小值 0.01 μ F
 - 測定条件 直流電圧が-5V~+5Vの範囲でかつ 絶縁抵抗が0.01MΩ以上の場合 上記範囲外は「----」と表示
- ■ループ抵抗(アナログ回線、I回線、空回線)
 - 測定電圧 DC48V
 - 測定範囲 0Ω~9999Ω(L1-L2, L1-E, L2-E)

10kΩ以上は「>10kΩ」と表示

- 測定精度 ±(測定値の10%+5Ω)以内
- 最小値 1Ω

測定条件 直流電圧が-5V~+5Vの範囲で測定上記範囲外は「----」と表示

- ■DC電圧(アナログ回線、I回線、空回線)
 - 測定範囲 -100V~+100V (L1-L2, L1-E, L2-E) 100Vを超えると「>100」と表示 -100Vを超えると「<-100」と表示</p>
 - 測定精度 ±(測定値の1%+1V)以内
 - 最小值 0.01V
- ■ジャンパ試験(アナログ回線、I回線)
 - ダイヤル PB、DP (20PPS)
 - 直流対照 対照電圧=DC5V
 - 6PT検出 試験電圧 112.5±10.0V 復旧電圧 -48.0±5.0V

■呼出試験(アナログ回線)

- ベル信号 16Hz、75±5Vrms
- 試験対象 アナログ、共同電話加入者(甲、乙)、 ND電話
- 呼出回数 5~10、15、20回(変更可)

104/106

- ■AC電圧(I回線)
 - 測定範囲 0V~50V (L1-L2, L1-E, L2-E) 50Vを超えると「>**50**」と表示

測定精度 ±(測定値の1%+1V)以内

最小值 1V

- ■220Hz送信(アナログ回線、I回線、空回線)
 - ・アナログ回線、I回線、空回線共通
 - 送信信号 L1送信:220±1Hz正弦波、2.5~10Vp-p L2送信:270±2Hz正弦波、2.5~10Vp-p

送信時間 180秒

・アナログ回線、空回線

オフフック検出 あり

・I回線

オフフック検出 なし

105/106

■回線状態表示(アナログ回線、I回線)

- 機能概要 切り分けせずに接続された回線の状態 を検出し、線間電圧、種別と使用中を 判別し表示する。
- 線間電圧 表示範囲 -100V~100V(0.01V単位)

測定精度 ±(測定値の1%+1V)以内

検出方式 アナログ回線 通話電流およびベル信号

ベル検出:40Vrms以上 検出時間:3秒間

I回線 ビットパターンの変化

ADSL 周波数検出 検出範囲:-40~0dBm

3) 回線状態表示

- ①ベル着信中
 「アナログ」「ベル中」「ADSL」
- ②ISDN回線使用中 「I回線」「使用中」「 J ③ISDN回線起動のみ 「I回線」「未使用」「 ④線間電圧±(41~54)V 「アナログ」「空き」「ADSL」 ⑤線間電圧±(55~63) V 「I回線」「空き」「 ⑥線間電圧±(64以上)V 「— — —」「不明 」「 ⑦線間電圧±(0~5) V 「専用線?」「空き」「ADSL」
- ⑧線間電圧上記以外 「アナログ」「通話中」「ADSL」

※「ADSL」は、ADSL信号を検出した場合表示