ALT-25データ管理ソフト

V 3

取扱説明書

高千穂産業株式会社

2021. 5 (514-081)

安全に関するご注意

- ○ご使用の前に、この「安全に関するご注意」と取扱説明書をよくお読みの上、製品を 安全に正しくお使い下さい。
- ○安全上の注意事項を下記の様な表示で記載しております。表示の内容をよく理解して から本文をお読み下さい。

○お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管して下さい。



取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して 生じることが想定される場合。



取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。 軽傷または物的損害が発生する頻度が高い場合。



取扱いを誤った場合に、使用者が重傷を負う可能性は少ないが、傷害を 負う危険が想定される場合、ならびに物的損害のみの発生が想定される 場合。



してはならないことを示します。



しなければならないことを示します。

目 次

1.	はじめに ・・・・・・・	•	•	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
2.	ソフトのインストール方法 ・	•	•	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
3.	ソフトの削除方法 ・・・・・	•	•	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
4.	ALT-25とのデータ転送・	•	•	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
5.	ソフトの起動方法 ・・・・・	•	•	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
6.	スポットデータ読込み ・・・ 6-1. USBメモリから読込み 6-2. 保存ファイル読込み 6-3. スポットデータの編集 6-4. データ表示 6-5. 印刷 6-6. メニューに戻る 6-7. 全データ消去 6-8. ファイルに保存	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	6
7.	 OPTOSデータ転送 ・・・ 7-1.0PT0Sファイル読込み 7-2.保存ファイル読込み 7-3.メニューに戻る 7-4.選択削除 7-5.転送データ全削除 7-6.USBメモリに転送 7-7.0PT0Sデータ編集 7-8.データ表示 		•								•				•		•	•	•		16
8.	OPTOSデータ読込み ・・ 8-1. USBメモリから読込み 8-2. 保存ファイル読込み 8-3. 読込みデータの編集 8-4. データ表示 8-5. 印刷 8-6. メニューに戻る 8-7. 全データ消去 8-8. すべてファイルに保存	•							•	•		•					•				2 5

日	₩
н	シン

9.	ユーザー・ログ管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
10.	保存データ変換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37
11.	転送データ変換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 0
12.	終 了 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	43

1. はじめに

本ソフトは、当社の自動メタル回線試験システム(ALT-25)のデータ管理 機能として、線管データ(OPTOSデータ)の転送、回線の試験結果の読込み、試験 成績表の出力と保存が可能です。

また、セキュリティ管理機能としてALT-25のユーザー・パスワードの作成や 使用記録(ログデータ)の読込み・保存が可能です。

◎特長・仕様

- ・線管データとしてOPTOSデータファイル (Excelファイル) を読込める
- 一度に100ユニット(10,000回線分)まで転送可能
- ALT-25とのデータ転送にはUSBメモリを使用する
- ・試験結果は、試験成績表としてExcelに出力し、印刷、保存可能
- ・スポット試験の結果は、1,000回線分のデータから抽出し試験成績表を作成可能
- ・ユーザー、パスワードは100件まで作成、転送可能
- ・ALT-25のログイン記録を読込み、表示、保存可能
- ・ALT-23の保存データは変換し、ALT-25で使用可能
- ・ALT-24で保存したデータをATL-25に転送できる形に変換可能
- ・ALT-25で保存したデータをATL-24に転送できる形に変換可能
- ・試験回線の状態(不良の理由等)を示す現地データの入力、保存、印刷が可能

◎動作環境

- ・対応OS : Windows 10 (32, 64bit) ※日本語版のみ対応
- ・必要ソフト : Microsoft Excel 2013以降
- ・外部記憶装置:USBメモリ ※データ転送に使用
- ・ファイル形式: Excel (.xls/.xlsx/.csv)、保存ファイル (.csxs/.csys)
- ・その他 : CD-ROMドライブ (インストール時)
- 2. ソフトのインストール方法

※本ソフトはALT-25専用です。他の製品では使用できません。



旧バージョンのALT-25データ管理ソフトがインストール してある場合は、旧バージョンのソフトを削除してください。 異なるバージョンのソフトを混在させた場合、正常に動作しない 可能性があります。

- 1)パソコンを起動します。OSの管理者権限でのログオンが必要です。
- 2)「ALT-25 データ管理ソフト システムディスク」をCDドライブに入れます。
- 3)パソコンを操作し、エクスプローラーでCDドライブを開いて内容を表示します。
- ○Windows10の場合のCDドライブの開き方 ①デスクトップ画面より、エクスプローラーを開きます。 ②「CDドライブ」または「DVD RWドライブ」をダブルクリックします。

- 4) フォルダ内の「SETUP. EXE」をダブルクリックします。
- 5) インストールソフトの起動後、必要に応じて入力または変更を行ってください。
 ①ようこそ・・・ 内容を確認し「次へ」をクリックします。
 ②インストール・・ インストールの設定内容を確認し「インストール」を クリックします。
- 6)インストールの完了が表示されたら、「完了」をクリックしてください。 以上でインストールは終了です。ディスクは、大切に保管しておいてください。
- 3. ソフトの削除方法
 - ⊖Windows10

①デスクトップ画面左下のスタートボタンにマウスカーソルを合わせ、マウスを 右クリックして、一覧から「アプリと機能」をクリックします。

②表示されているソフトウェアの一覧から「ALT-25 データ管理ソフトVx.xx」
 を選択し、「アンインストール」をクリックします。
 (Vx.xxはインストールしたソフトのバージョンが表示されます)

以降は、画面に表示される内容に従って削除を進めてください。

4. ALT-25とのデータ転送

パソコンとALT-25間でのデータ転送は、USBメモリにデータを書込み、 または読込むことで行います。(USBメモリは付属しません) 転送の際にデータが損失しないよう、USBメモリの取扱説明書に従って、よく 注意して操作してください。

USBメモリに書き込まれるデータは、秘密保護のため暗号化されています。



 $(\boxtimes 4 - 1)$

5. ソフトの起動方法

インストールしたソフトを起動する方法について以下に説明します。 ※以降、説明はWindows10の操作手順の例、表示画面になります。

スタートメニューから、「ALT-25データ管理ソフト」をクリックして ください。

(図5-1)



(図 5-1)

ALT-25データ管理ソフト

以上の操作により、メインメニューが表示されます。(図5-2)

ALT-25 テータ管理ソフト	- 🗆 X
ALTー25 (自動メタル回	データ管理ソフト Ver 1.0 線試験システム)
スポットデータ読込み	スポットデータを読込んで、試験成績表の 印刷、またはデータをパソコンに保存する
OPTOSデータ転送	OPTOSデータ・保存データを読込んで、転送 ファイルをUSBメモリに書き込む
OPTOSデータ読込み	OPTOSデータを読込んで、試験成績表の 印刷、またはデータをパソコンに保存する
ユーザー・ログ管理	ユーザー・パスワードを作成、ログデータを 保存する
保存データ変換	ALT-23データ管理ソフトの保存データを ALT-25のデータに変換して、転送する
転送データ変換	ALT-24 - ALT-25間でデータ転送できるよう USBメモリ内のデータを変換する
終了	データ管理ソフトを終了する

$(\boxtimes 5 - 2)$

メインメニューの各ボタンの機能



6. スポットデータ読込み

メインメニューの「スポットデータ読込み」を選択するとスポットデータ読込みの 画面が表示されます。(図6-1)

ALT-25のスポット試験の測定データをUSBメモリに転送しておき、この画面でパソコンに読込みます。

読込んだデータはファイルに保存したり、試験成績表を作成してプリンタで印刷を 行います。



6-1. USBメモリから読込み

※スポット試験の測定データを転送したUSBメモリをパソコンに接続してから 実施してください。

1) 読込み設定

「USBメモリドライブの設定」で、USBメモリの接続されているドライブを 選択してください。(図6-2)



 $(\boxtimes 6 - 2)$

2) 読込み

「読込み開始」をクリックすると、USBメモリにあるスポット試験の測定 データの読込みを行います。

6-2.保存ファイル読込み

ALT-25データ管理ソフトで保存したスポットデータを読込みます。 「保存ファイルを読込み」をクリックすると、ファイル選択画面になりますので、 保存したファイル(*.csvs)を選択し「開く」をクリックしてください。

6-3. スポットデータの編集

「編集」をクリックすると、「スポットデータ編集」に移動します。 ここでは、読込んだスポットデータのユニット番号、線番等を編集することが できます。

※測定結果は、編集することができません。

枠の右端のスクロールバー等で変更したい番号までカーソルを移動し、変更する 項目をクリックして、入力してください。



6-3-1. 項目の内容

- A. ユニット番号(全角英数・カナ・かな6文字以内) 読込んだユニット番号を表示します。
- B.線 番(2桁数字)
 読込んだ線番を表示します。

- C.種別(6文字以内)回線の種別を表示します。
- D. 電話番号(5桁~10桁数字)
 読込んだ電話番号が表示されます。
- E. DC番号(5桁~10桁数字)
 読込んだDC番号が表示されます。
- F.端 子
 端子の種類を設定します。スペースキーを押すと、「TS」と「R端子」が交互に切替ります。初期値は「TS」(試験弾器)です。
 ※スペースは半角入力にしておく必要があります。
- G. 収容位置(半角9桁数字)
- H. リマーク(半角2数字) 収容位置とリマークの情報は、必要によりそれぞれ入力します。 初期値は収容位置、リマークともにすべて「0」です。

6-3-2. 表示

- カーソル位置 編集している際のカーソル位置を表示します。
- 6-3-3. 機能·動作
 - 上の項目をコピー カーソルの上にあるデータが、カーソル位置にコピーされます。
 - 2)上の行をコピー カーソルの上にある行のデータが、カーソル位置のある行にコピーされます。
 - 3) 選択行を消去 カーソルのある行のデータが全項目削除されます。 削除後は初期値として、端子に「TS」、収容位置、リマークに「0」が内部で 設定されます。
 - 4)ファイルに保存

編集したデータを保存ファイルとして保存することができます。 「ファイルに保存」をクリックすると、「名前を付けて保存」のウィンドウが 表示されますので、ファイルを保存する場所、ファイル名を設定して保存します。

ファイル名は標準で、保存する時刻を元にして、

年2桁+月2桁+日2桁+時2桁+分2桁+「_SPOT. csy」

と設定されます。

5) 戻る

「戻る」をクリックすると、確認画面が表示されます。(図6-4)



 $(\boxtimes 6 - 4)$

「はい」をクリック : 編集したスポットデータの変更内容を適用して、 「スポットデータ読込み」に戻ります。

「いいえ」をクリック:編集したスポットデータの変更内容を破棄して、 「スポットデータ読込み」に戻ります。 (データは編集前のものに戻ります)

6-4. データ表示

「データ表示」をクリックすると、読込んだスポット試験の測定データが表示 されます。(図6-5)

No	前後	ユニット番号	線番	種別	電話番号	DC番号	端子	収容位置	リマーク	測定日	ユーザー名	ジャンパ	トーキー結果	着信	
					(ID)										Ï
0001	工事前	SPOTT	01	単	1234-5671	9876543210	Ri端子	000000000	99	2015/01/01	12345678	0			Î
	工事後	SPOTT	01	単	1234-5673	9876543210	TS	000000000	99	2015/01/01	12345678				
0002	工事前	SPOTT	02	IN	120-0021	9876548210	тз	000000000	99	2015/01/01	12845678				
	工事後	SPOTT	02	IN	120-0021	9876543210	TS	000000000	99	2015/01/01	12345678				
0008	工事前	SPOTT	80	内専	120-0081	9876548210	тв	000000000	99	2016/01/01	12845678				
	工事後	SPOTT	03	内専	120-0031	9876543210	TS	000000000	99	2015/01/01	12345678				
0004	工事前	SPOTT	04	外専	120-0041	9876543210	TS	000000000	99	2015/01/01	12345678				
	工事後	SPOTT	04	外専	120-0041	9876543210	TS	000000000	99	2015/01/01	12345678				
0005	丁事前	SPOTT	05	٢	120-0051	9876543210	TS	000000000	99	2015/01/01	12345678			×	
	工事後	SPOTT	05	Ľ	120-0051	9876543210	TS	000000000	99	2015/01/01	12345678			0	
0006	工事前	SPOTT	06	公	120-0061	9876543210	TS	000000000	99	2015/01/01	12345678				
	工事後	SPOTT	06	公 公	120-0061	9876543210	TS	000000000	99	2015/01/01	12345678				
0007	工事前	SPOTT	07	特公	120-0071	9876543210	TS	00000000	99	2015/01/01	12345678				
٢														3	>
						_									
					雇ろ			Excelí	こ表示	T					

 $(\boxtimes 6 - 5)$

「戻る」:前の画面に戻ります。

「Excelに表示」: Excelを起動して、画面に表示されたデータを自動的に Excelに表示します。(図6-6) データ量が多いため、表示されるまで時間がかかる場合が あります。

771	il.	赤-ム	挿入 パー:	シレイア	か 数式	データ 校開	表示	舌用しよう1 エクセ	9k					۵ 🕜 ۱	- 1 B
r	×	MS F	35-99	+	11 · A' A'	= = = *		文字列	•	10日 日本	意式 -	\$⊷神入。 18 mile	Σ-	27	A
NGR	10 3	B /	<u>u</u> • 😐	- 31	· <u>A</u> · ž ·		作 国・	. w .	24 -23	夏 セルのス	して盛み返走。* 5イル *	21 前4 ·	2.	並べ替えと	検索と
No.7	18-1	14	28	2h	10	記憶	16	2248	14	2	5-04	25		過度	
	F	42	+ (n	f _s											
	A	В	0	D	F	F	G	н	I		K			м	
1	ALT-	24(自)	レタル回線	試験シ	ステム) 試験対								_		
2	No	前设	2二小番号	頭掛	種別	電防器号	DC借号	端子	収容位(E 97	-ク 測定し	3 2-1	1-名	ションル	1-4
3															
4	1	工事前	TEST	01	萆	1-1234		TS	0000000	00 0	2013/09	/11 0	D	0	
5		工事後		01	萆	1-1234		TS	0000000	00 0)				
6	2	工事前	TEST	02	単	1-1234		TS	0000000	00 00	2013/09	/11 0	0		
7		工事後		02	東	1-1234		TS	0000000	00 0	2013/10	V02 V	V.		
8	3	工事前	TEST	03	東	11-2345		R 编子	0000000	00 0	2013/09	/11 0	0	0	
9		工事後		03	東	11-2345		R 编子	0000000	00 0	2013/09	/11 0	0	\sim	
10	4	工事前	TEST	04	単	2-2221		TS	0000000	00 00)				
11		工事後		04				TS	0000000	00 0)				
12	5	工事前	TEST	05	IN	65-5355		TS	0000000	00 0	2013/09	/11 0	0	0	
13		工事後		05	IN	65-5355		TS	0000000	00 0	2013/09	/11 0	0	0	
4	6	工事前	TEST	06				TS	0000000	00 00	2013/10	/07 ¥	V		
15		工事後		06				TS	0000000	00 00)				
6	7	工事前	TEST	07	¥	1-1111		TS	0000000	00 00	2013/10	V09 ¥	۷.		
17		工事後		07				TS	0000000	00 0)				
18	8	工事前	TEST	08				TS	0000000	00 0)				
19		工事後		08				TS	0000000	00 0)				
20	9	工事前	TEST	09				TS	0000000	00 0)				
1		工事後		09				TS	0000000	00 0	2013/10	V02 V	V.		
2	10	工事前	TEST	10				TS	0000000	00 [0)				
3		工事後		10				TS	0000000	00 [0	2013/10	V02 V	V		
4	11	工事前	TEST	11				TS	0000000	00 0)				
5		工事後		11				TS	0000000	00 0)				
6	12	工事前	TEST	12				TS	0000000	00 0)				
17	-	工事後		12				TS	0000000	00 00)				L
		aneetl	1. A.						141		-				- P.I

 $(\boxtimes 6 - 6)$

6-5. 印刷

「印刷」クリックすると、スポット試験の試験成績表を作成できます。(図6-7)



6-5-1. 設定の項目

A. 工事名1

工事名を入力します。試験成績表の工事名欄の上段に記載されます。 全角15文字まで入力できます。

- B. 工事名2
 工事名を入力します。試験成績表の工事名欄の下段に記載されます。
 全角15文字まで入力できます。
- C. ビル名ビル名を入力します。全角7文字まで入力できます。
- D. 施工者名 施工者名を入力します。全角10文字まで入力できます。
- E. 測定年月日 測定年月日を入力します。半角の数字で年/月/日を入力します。
- F. ユニット番号

読込んだデータにあるユニット番号を選択し、一致したユニットが抽出されます。 入力欄の右端の▼を押すと読込んだデータにあるユニット番号のリストが表示 されます。(最大20) リストにない場合は、ユニット番号を入力します。全角6文字まで入力できます。 空欄にすると、印刷開始番号から連続100データが抽出されます。

- G. 固配番号 回線の固配番号を入力します。半角の数字で6桁まで入力できます。
- H. 対照区間 対照区間を入力します。全角15文字まで入力できます。
- I. 印刷開始番号

読込んだデータから抽出を開始する番号を、半角の数字で1~1000の範囲で 入力します。 「F.ユニット番号」でユニット番号を指定した場合は、同名のユニット番号が 2カ所以上にあると先にあるデータが取込まれるため、開始番号を指定して 抽出したいデータを選択することができます。

J. 絶縁抵抗判定値(現用回線) 現用回線(電話番号がある回線)の絶縁抵抗の良否を判定する値を入力します。 抵抗値が判定値以上の場合、レ点が記載されます。 抵抗値が判定値未満の場合、測定値が記載されます。

- K. 容量判定方法
 - 容量判定の方法を設定します。 「レ点」を選択すると、容量値が判定値以上の場合、レ点が記載されます。 容量値が判定値未満の場合、空欄になります。 「測定値」を選択すると、測定した容量値が記載されます。
- L. 絶縁抵抗判定値(空回線) 空回線(電話番号がない回線)の絶縁抵抗の良否を判定する値を入力します。 抵抗値が判定値以上の場合、レ点が記載されます。 抵抗値が判定値未満の場合、測定値が記載されます。
- 6-5-2. 機能·動作
 - 1) 戻る

「戻る」をクリックすると、確認画面が表示されます。(図6-8) 「はい」もしくは「いいえ」をクリックすると「スポットデータ読込み」 に戻ります。

確認				×
1	編集画面を保存しますか?			
		(はい(<u>Y</u>)	いいえ(<u>N</u>)	

 $(\boxtimes 6 - 8)$

「はい」をクリック:入力・編集した成績表の設定項目が保存され、 次に「スポットデータ試験成績表設定」に移動した ときに、同じ編集内容が入力されている状態になり ます。 この設定はソフトを終了しても保存されています。 ※測定日時、固配番号を除く

「いいえ」をクリック:編集した成績表設定が消去されます。

2) 成績表作成

「成績表作成」をクリックすると、Excelで試験成績表を作成します。



○テンプレート(図6-9)

 ①工事前/後の線番データ(線番、種別、電話番号(局番を除く))、および測定 データ(絶縁抵抗、容量、ループ抵抗、着信、線番確認、220Hz確認)が、試験 成績表に記載されます。
 電話番号が設定されている場合の絶縁抵抗は現用回線の欄に、電話番号が空欄の 場合は空回線の欄に記載されます。
 I回線においてL1→L2時の容量が「----」の場合、L2→L1の測定結果に置き換え て記載し、記事欄に「L2→L1」と記載します。

②試験に使用したALT-25の機器番号は、試験成績表の上段に記載されます。

③保存について

試験成績表を保存する場合は、Excelの保存方法に従い、Excel形式のファイルで 保存されます。

④印刷について

試験成績表を印刷する場合は、Excelから印刷します。 試験成績表はA4縦×4枚(1枚につき25回線分)に印刷されます。

【試験成績表】テンプレート

		I	二 事 名			ビ	ル名		E .	ケーフ にット	ル名 番号	1	則定年	月日	測心	定線対	器	固配番号	施工者名
] [工事名1] 工事名2]			[ビ	ル名]						2021/	/ /	21	ALT- 1030	-25)005	000000	[施工者名]
		_																	
局	線					現	用	D	線			4	空回総	泉	線	L1		ALT-250	の機器番号
			電話番号		絶縁	容	ル	着	回線振	共同田	秘	ř	色縁抵打	亢	番	L2	Hz		「対照区間」
線	番				抵 抗 M		ノ抵抗		極性試	甲乙識		I 1	MΩ 12	11	確認	確設	確認		【对無色间】
		前	種別	電番	Ω	量	(Ω)	信	験	別	話	-E	-E	L1 L2	PL*	p/L*	PD.		記事
	•	後前		+			·												
1	•	後前		+			·							·					
		後前		+															
5		後前		+		<u>+</u>													
		11 後																	
		11 後		+															
	• '							•	• '			1		• !	-				
	「事番話入	泉前、番り	番データ 工事後の 回線種別、 子 (下4桁 ミす)				1-絶以判表	空1.2, 挺の値さ	き山抗時末れ	ロアが「あます	- 泉、二 「「「「「「「「「」」 - 「「「」」 - 「」」 - 「」」 - 「」 - 」 - 」 - 」 - 」 - 」 - 」 - 」 -	験紀 2ア- 瓦(例) き 測	課】 -ス0 :0.6 :ま値	D各 5M 9	2)		【線 ジャンパ 試験シャンパ できた場 ます	泉番確認】 試験により、 約電話番号との ◎の正常性を確認 洽「レ」が付き
許多テノ	「国家を育いした	1月 街 量信水	回線試験 1 : L1-L2 判定値 : L1-L2 : 呼出し : 呼出し	新聞が満ていた。	引にたけて、での	アナロ 直(例: 渡値 ねーン	コグ(: 0.65 () に (を が 出 抗	ADS M M Si ら 測	乱))長まれ館	Ty 上 さ ナ と を	pe] の に す ま 表	l)、 手「レ ミす 「レ」ま	IS 小が が す	SDN 衬き	ノ ます	ţ		【2200 接続端子 心線次照 正しく太 「レ」か 【L1 ALT-23の	Hz確認】 つかん等において、 器でL1・L2が 照できたとき 行きます L2確認】 試験結果のため

市内ケーブル工事試験成績表

(図 6 - 9)

3) 終了

「終了」をクリックすると、確認画面が表示されます。 「はい」をクリックすると、データ管理ソフトを終了します。

「「データ管理ソフトを終了する際、測定データ等を保存していない場合はデータが消失しますので注意してください。

6-6. メニューに戻る

「メニューに戻る」をクリックすると、確認画面が表示されます。(図6-10)

確認	X
1	読込んだALT-25のスポットデータを消去します。
	はい(<u>Y</u>) いいえ(<u>N</u>)

 $(\boxtimes 6 - 1 0)$

「はい」をクリック : 読込んだスポットデータが消去され、メインメニューに 戻ります。

「いいえ」をクリック:読込んだスポットデータは消去されずに戻ります。

6-7. 全データ消去

「全データ消去」をクリックすると、確認画面が表示されます。(図6-10)

「はい」をクリック : 読込んだスポット試験の測定データが消去され 「スポットデータ読込み」に戻ります。

「いいえ」をクリック:読込んだスポット試験の測定データは消去されずに 戻ります。

6-8. ファイルに保存

「ファイルに保存」をクリックすると、スポットデータをファイル保存できます。 保存先フォルダを選択し、「OK」をクリックします。 ファイル名は標準で、保存する時刻を元にして、

年2桁+月2桁+日2桁+時2桁+分2桁+「_SPOT. csys」

と設定されます。

7. OPTOSデータ転送

メインメニューの「OPTOSデータ転送」をクリックするとOPTOSデータ転送の画面 (図7-1)が表示されます。ここでは、100回線ずつOPTOSデータファイルを パソコンから読込み、「転送データー覧」に割付けます。

これを必要回数繰返します。「転送データ一覧」には、最大10,000回線分の OPTOSデータを割付けることができます。その後、「7-6.USBメモリに転送」 でUSBメモリに一括で転送します。



7-1. OPTOSファイル読込み

1)「DC番号:市外局番桁数」から市外局番の桁数を選択してください。



 $(\boxtimes 7 - 2)$

2)「OPTOSファイル読込み」をクリックすると、ファイル選択画面になります。 (図7-3)

■ OPTOSデータ転送					×
← → ~ ↑ 💻 > PC >			~ Ö	, PCの検索	
포켈 •				<u>.</u>	
> + 94-97 POP2	オルダー (7)				
> CneDrive	30 オブジェクト	9720-F			
v 🛄 PC	-				
> 30オブジェクト > ↓ ダウンロード	7,201-97	HEADY			
 デスクトップ ※ ドキュメント 	£05+	277			
> ■ ピクテマ > ■ ピラオ	\$2-577				
>) 52-597 - 7	バイスとドライブ (3)				
 Windows (C) SECURE (E) 	Windows (C)				
V ISECURE (E)	空き相対 109 GB/222 GB KE/110E /E1	5 50			
7711/4(N):	1		~	OPTOS7747 (*.als)	· · · · ·
				R(Q) -	キャンセル

ファイルの保存場所へ移動し、OPTOSデータファイルを選択してください。

(図7-3)

3)読込むファイルをクリックして選択した後、「開く」をクリックしてください。 読込んだOPTOSデータが、右側の「転送データ一覧」に移動します。 左側の「データ内容」には、そのユニットの情報が表示されます。(図7-4)

	データ内]容			転送デー	ター覧	
線番	種別	電話番号	^	No	ビル名	ユニット番号	
01	単INa	1-1001		001	訓練広島100	1401	
02	単IN	1-1002		002			
03	単	1-1003		003			
04	単	1-1004		004			
05	単IN	1-1005		005			
06	臨単	1-1006		006			
07	単IN重1	1-1007		007			
08	単IN	1-1008		008			
09	単	1-1009		009			
10	単IN	1-1010	~	010			
SBXŦI	ドライブの設定	F·¥ v		011			
<i></i>		L.+		012			
○番号:	市外局番桁数	2 桁 ~		013			
				014			
PTOS7	ァイル読込み	USBメモリに転送		015			
保存ファ	ァイル読込み	選択削除		凝	≣ 集	データ表示	

 $(\boxtimes 7 - 4)$

注意	 ・OPTOSデータファイル以外のファイルを選択してしまった場合は、 エラーメッセージが表示されます。正しいファイルを選択し直し てください。 ・OPTOSデータを読込むには、Excelがインストールされている必要 があります。 ・OPTOSデータを読込む際にExcelを自動的に起動しますので、あら かじめExcelを終了しておいてください。Excelが起動していると 確認メッセージが表示されます。

7-2.保存ファイル読込み

ALT-25データ管理ソフトで保存したデータを読込むことができます。 「保存ファイルを読込み」をクリックすると、ファイル選択画面になりますので、 保存したファイル(*.csxs)を選択し「開く」をクリックしてください。 読込みが完了すると、OPTOS読込みと同様に読込んだデータが「転送データ一覧」 に表示されます。

7-3. メニューに戻る

「メニューに戻る」をクリックすると、確認画面が表示されます。(図7-5)



 $(\boxtimes 7 - 5)$

「はい」をクリック : 読込んだOPTOSデータ、保存ファイルのデータが消去 され、メインメニューに戻ります。

「いいえ」をクリック:データが消去されずに戻ります。

7-4. 選択削除

「転送データー覧」のデータを削除します。削除する転送データをクリックし、 「選択削除」をクリックすると、確認画面が表示されます。(図7-6)



 $(\boxtimes 7 - 6)$

「はい」をクリック:選択しているデータが消去されます。

「いいえ」をクリック:データが消去されずに戻ります。

7-5. 転送データ全削除

「転送データ全削除」をクリックすると、確認画面が表示されます。(図7-5)

「はい」をクリック : 読込んだOPTOSデータ、保存ファイルのデータが消去 されます。

「いいえ」をクリック:データが消去されずに戻ります。

7-6. USBメモリに転送

※USBメモリをパソコンに接続してから実施してください。

 「USBメモリドライブの設定」からUSBメモリの接続されているドライブを 選択してください。(図7-7)



2)上記の設定が完了しましたら、「USBメモリに転送」をクリックしてください。



7-7. OPTOSデータ編集

「編集」をクリックすると「OPTOSデータ編集」に移動します。(図7-8) ここでは、読込んだOPTOSデータを編集することができます。 枠の右端のスクロールバー等で変更したい番号までカーソルを移動し、変更する 項目をクリックして、入力してください。



7-7-1. 項目の内容

- A. ユニット番号(全角英数・カナ・かな6文字以内) OPTOSデータファイルから読込んだユニット番号を表示します。 ※工事前のユニット番号は編集できません。
- B.線 番(2桁数字)
 OPTOSデータファイルから読込んだ線番を表示します。
 ※工事前の線番は編集できません。
- C.種別(6文字以内)回線の種別を表示します。
- D. 電話番号(5桁~10桁数字)
 OPTOSデータファイルから読込んだ電話番号が表示されます。
- E. DC番号(5桁~10桁数字)
 OPTOSデータファイルから読込んだDC番号が表示されます。

- F.端 子 端子の種類を設定します。スペースキーを押すと、「TS」と「R端子」が交互 に切替ります。初期値は「TS」(試験弾器)です。
- G. 収容位置(半角9桁数字)
- H. リマーク(半角2数字) 収容位置とリマークの情報は、必要によりそれぞれ入力します。 初期値は収容位置、リマークともにすべて「0」です。
- I.現地データ 試験回線の状態を示します。
 現地データ欄をクリックすると、現地データ選択画面が表示されます。(図7-9)
 現地データは、最大3つまで選択できます。
 一覧に表示される場合は、2文字以下に省略されます。
 - 1)上部落ち(上落)2)上部不良(上不)3)下部不良(下不)4)線番変更(線変)5)対照不可(対不)6)保留解除(保解)7)JP線なし(J無)8)マルチ切替(マ切)9)事後連絡OK(事連)10)打合せ回線(打合)11)その他(他)※()内は省略表示

現地データ選択	
現地データ	
□1)上部落ち	□ 7) JP線なし
□2)上部不良	□8)マルチ切替
口3)下部不良	□9)事後連絡OK
□4)線番変更	□10)打合せ回線
□5)対照不可	□11)その他
□6)保留解除	
	決 定

(図7-9)

- 7-7-2. 表示
 - ①カーソル位置

編集している際のカーソル位置を表示します。

- ②ビル名(7文字以内)
 OPTOSデータファイルから読込んだビル名が表示されます。
- 7-7-3. 機能·動作
 - 上の項目をコピー カーソルの上にあるデータが、カーソル位置にコピーされます。
 ※編集のできない工事前のユニット番号、線番はコピーされません。
 - 2)上の行をコピー カーソルの上にある行のデータが、カーソル位置のある行にコピーされます。
 ※編集のできない工事前のユニット番号、線番はコピーされません。
 - 3)選択行を消去 カーソルのある行のデータが全項目削除されます。
 削除後は初期値として、端子に「TS」、収容位置、リマークに「0」が内部で 設定されます。
 ※編集のできない工事前のユニット番号、線番は削除されません。
 - 4)ファイルに保存

編集したデータを保存ファイルとして保存することができます。 「ファイルに保存」をクリックすると、「名前を付けて保存」のウィンドウが 表示されますので、ファイルを保存する場所、ファイル名を設定して保存します。



 $(\boxtimes 7 - 1 0)$

ファイル名は標準で、保存する時刻を元にして、

ビル名+ユニット番号+年2桁+月2桁+日2桁+時2桁+分2桁「.csx」 と設定されます。 5) 戻る

「戻る」をクリックすると、確認画面が表示されます。(図7-11)



(図7-11)

「はい」をクリック :編集したOPTOSデータの変更内容を適用して、 「OPTOSデータ転送」に戻ります。

「いいえ」をクリック:編集したOPTOSデータの変更内容を破棄して、 「OPTOSデータ転送」に戻ります。 (データは編集前のものに戻ります) 7-8. データ表示

「データ表示」をクリックすると「読込みデーター覧」で選択しているユニットの 測定データが表示されます。(図7-12)

140	前後	고드카番号	線番	種別	電話番号	DC番号	端子	収容位置	リマーク	測定日	ユーザー名	ジャンパ	トーキー結果	着信	
					(ID)										
1	工事前	TEST	01	単	1-1234		TS	012345678	00	2013/09/11	D	0		0	
	工事後	TEST12	01	弗 南弗弗 <u>南</u> 南	1234567890	0987654321	TS	098765432	00						
2	工事前	TEST	02	単	1-1284		тз	000000000	00	2013/09/11	D				
	工事後		02	単	1-1234		TS	000000000	00	2013/10/02	W			×	
8	工事前	TEST	03	単	11-2346		R端子	000000000	00	2018/09/11	D	0			
	工事後		03	単	11-2345		R端子	000000000	00	2013/09/11	D	×			
4	工事前	TEST	04	¥	2-2221		TS	000000000	00						
	工事後		04				TS	000000000	00						
5	⊤事前	TEST	05	IN	65-5355		TS	000000000	00	2013/09/11	D	0			
	工事後		05	IN	65-5355		TS	000000000	00	2014/10/02	A	0			
6	工事前	TEST	06				TS	000000000	00	2013/10/07	W				
	工事後		06				TS	000000000	00						
7	工事前	TEST	07	単	1-1111		TS	000000000	00	2013/10/09	W			0	
															>

 $(\boxtimes 7 - 1 2)$

「戻る」

:前の画面に戻ります

「Excelに表示」: Excelを起動して、画面に表示されたデータを自動的に Excelに表示します。(図7-13)

注 注意	 ・測定データを表示するには、Excelがインストールされている必要があります。 ・測定データを表示する際にExcelを自動的に起動しますので、あらかじめExcelを終了しておいてください。Excelが起動していると確認メッセージが表示されます。
------	---

B HAR		同				5 11-14 18/800	BU27A1 2004	KT: - 25	ISSUE - THE		5N 🗰	-81																240	82				
MIL .	5-6	一種人	140	264	70) R	2 7.9	28 82	802	ast																					318	44 I	P 182	P.
4							4412	-			1223		- 10		-	-		100	10176	-			in		100	500		- A-	1.17	1.1	1.44		
0.	8.0	2		19.12	3542	-111 -1	A A = -	10.0	- 104V06L7	1447.00	NT5 X70		· #	E 123	17.4	_	A	201	ant,	19-11			100	100		1120		23	1	11	35		
942.7	S and	r. and	4 3	1.1	11 ~ 日·	· · · ·	2 - 53	: 📓 Đ	E @ 11.899	1,74.83	19 - 22 -	8. 9 1	1 84	10 7-7625 - MRG2	1 D.			202	6.6	12			HAX.	100	-	640		2/34	12.044	513			
10	AN 18-	6 100 A S	· .			sh Shiel	200 juli				. S	BX.	- E				10/1							-			× .,	28	1000		140		1
				2	0.0001				108			1.00																					
	-			~	C-1111																-												
417	07/8	o Nie vilu	3000	0 1977	E CHANGER	+2.	9	н	1		×	L.	N	N	0			0	5	- 3		0	V	w	×	Y	Z	44	AB	AC	AD .	AE I	44
No	*1	22:14	64 3	84	7861	\$11.2 F	DC编号	油干:	法等位置	17-7	※10日	ユーザー名	2'00"	- マー油石	1.943	11-2	405	TTE	2 E	04		. S.	(att)		8528	0601		677	210	90		容量化	18
													-		0			双桥,	11-12	JI-E	2-E,	11-12	1-1	,12-t	1-12	L1-8	12-E	STR	1-12	1-E,	Line L	2412 10	
	- + 3	W EO	12 10	-	IL MALEM	(· 02/10/200	* coastesasse	TR	192715455	100	£2.500711		~		~	1.4		NR.	0.00	0.02	0.02	124	000	600	-750.2	1962	22.091	S.P.R	-04	0.00	-00	0.00 0	2
1 0	TP	S TEST	10		4	1-4034	Service tak	TO P	000000000	1 00	101.008.51	0						*.a *	-05	Fo.ce	"aca !	1.53	000	Pe con	2500	150.0	10.76	91.0 F	0.07	000	-00 1	0.97 * 0	<u>61</u>
	Т÷	18	80	2 1	¥.	1 1234		TS (000000000	00.	10/10/10/08	19			1.00			1	0.00	Foot.	0.01	0.17	0.00	600	250V	1504	10020						
2	Т÷	H TEST	0	3 3	*	11-2345		RMT.	000000000	00	2012/00/11	D	0																				
	-12	8	- 8		*	11-2345	-	R#+	000000000	100	20/2/00/01	D	- ×																				
1	-42	W ES	- 6		*	240221		TA	000000000	1 00																							
1.1	Ta	TOT	1.	\$ 7	2	15 5355		TR P	000000000	1 00	2012/08/11	D	0				1	1715	0.0	Fc.00	"0C1 "	000	0.00	Fe co.	2109	2164	21.064	2011	00 1	0.01	20. 1	000 "2	56
	IA		10	5 11	N	65-5355		TS	0000000000	00	2014/10/02	A	- Ô				- 1	1012	010	000	ID O		0.00	CC1	000	VOIC	21.0M 3	12711	-01	-0.0	-0.0	1.02 2	51
6	18	EST #	60	5				15	0000000000	00	20/2/10/07	14							0.00	000	0.01	000	0.00	0.00	260V	2607	220M						
	-12	8	- 33	ε.,				18 1	000000000	, 00	100 C & 0 M					10.				Canal I	Carno I			Carro		A.C.C.A.							
-	극물	N ES	- 83	<u> </u>	*	1-1111		TOF	00000000	100	53.55.0506	~			0	19			0.00	000	0.00	6.00	000	600	2007	200.9	22004						
	12	TOT	- 67					TS P	000000000	F 00																							
	Ta		5	1				TR P	000000000	1 00																							
÷.,	TA	TPIET B	- 22	2				TE [000000000	00																							
	10	8	- 34	2				15	0000000000	, 00	20/3/10/02	14																					
10	- 분류	W EO	- 82					TO P	000000000	1 00	1212.000																						
11	Ta	TOTAL B	5					10 1	000000000	1 00	car or the field																						
	15	lð l	51					TO P	000000000	1 00																							
12	10	N TEST	12	2				15	0000000000	00																							
	Tà	8	- 11	2				TB	000000000	00																							
13	17	R TEST	- 25					TB	000000000	00																							
	-43	N	- 13					18	00000000	+ 88																							
	Ta	9	- 64					TS I	000000000	1 00																							
15	IB	TEST	5:	s				TS P	0000000000	1 00																							
	15	8	5.	5				TS	000000000	00																							
16	13	6 ES	- 10					TR	0000000000	00																							
12	- 48	North Res	- 20	2				18	000000000	1																							
12	170	11231	- 63	-				10	000000000	1 00																							
14	18	TERT	5					15.	000000000	1 00																							
	1.0	8	- 56	5				Te	000000000	1 00																							
19	ΤŦ	R TEST	16	9				TB	000000000	00																							
	TŦŦ	8	15	9				TR	000000000	00																							
20	Τ÷	R TEST	30	3				TS	000000000	100																							
		sheet1	- 6	8																													1
																											FE	12	款 -			10	2014

(図7-13)

8. OPTOSデータ読込み

メインメニューの「OPTOSデータ読込み」を選択するとOPTOSデータ 読込みの画面が表示されます。(図8-1)

ALT-25のOPTOS試験の測定データをUSBメモリに転送しておき、 この画面でパソコンに読込みます。

読込んだデータはファイルに保存したり、試験成績表を作成してプリンタで印刷を 行います。



8-1. USBメモリから読込み

※OPTOS試験の測定データを転送したUSBメモリをパソコンに接続してから 実施してください。

1) 読込み設定

「USBメモリドライブの設定」で、USBメモリの接続されているドライブを 選択してください。(図8-2)



 $(\boxtimes 8 - 2)$

2) 読込み

「読込み開始」をクリックすると、USBメモリにあるOPTOS試験の測定 データの読込みを開始します。読込んだデータは、読込みデーター覧に表示 されます。

ALT-25からのデ-	ータを読込みます		読込みデ	ーター覧	
		No	ビル名	ユニット番号	_
USBメモリドライブの)設定 E:¥ ~	001	高千穂産業岩倉	TEST	
		002		TES	
		003			
		004			
	1	005			
読込みデータ一覧のユニ	ニット番号を選択して、	006			
印刷・データ表示・編集オ	《タンを押してください。	007			
		800			
読込み開始	ED FD	009			
		010			
		011			
保存ファイル読込み	データ表示	011			
保存ファイル読込み	データ表示	011			
保存ファイル読込み	データ表示	012			
保存ファイル読込み メニューに戻る	データ表示 編 集	012 013 014			

 $(\boxtimes 8 - 3)$



8-2.保存ファイル読込み

ALT-25データ管理ソフトで保存したOPTOS試験データを読込みます。 「保存ファイルを読込み」をクリックすると、ファイル選択画面になりますので、 保存したファイル(*.csxs)を選択し「開く」をクリックしてください。 読込みが完了するとOPTOS読込みと同様に「読込みデーター覧」に表示されます。

8-3. 読込みデータの編集

「編集」をクリックすると、「読込みデータ編集」に移動します。 ここでは、読込んだ測定データのユニット番号、線番等を編集することができます。 ※「7-7.0PT0Sデータ編集」と同じです。そちらを参照してください。 ※測定結果は、編集することができません。

8-4. データ表示

「データ表示」をクリックすると、「読込みデータ一覧」で選択しているユニットの測定データが表示されます。 ※「7-8.データ表示」と同じです。そちらを参照してください。 8-5. 印刷

「印刷」クリックすると、選択しているユニットの試験成績表を作成できます。 (図8-4)



8-5-1. 設定の項目

A. 工事名1

工事名を入力します。試験成績表の工事名欄の上段に記載されます。 全角15文字まで入力できます。

B. 工事名 2

工事名を入力します。試験成績表の工事名欄の下段に記載されます。 全角15文字まで入力できます。

- C. ビル名 ビル名を入力します。全角7文字まで入力できます。 読込んだデータに入力されている場合は、自動で表示されます。
- D. 施工者名 施工者名を入力します。全角10文字まで入力できます。
- E. 測定年月日 測定年月日を入力します。半角の数字で年/月/日を入力します。
- F. ユニット番号 ユニット番号を入力します。全角6文字まで入力できます。 読込んだデータに入力されている場合は、自動で表示されます。

- G. 固配番号 回線の固配番号を入力します。半角の数字で6桁まで入力できます。
- H. 対照区間 対照区間を入力します。全角15文字まで入力できます。
- I. 成績表テンプレート 成績表のテンプレートが「新」または「旧」を選択します。 新テンプレート⇒(図8-6)、旧テンプレート⇒(図8-7)参照 ※新テンプレートを選択していると」~Lの項目は編集できません
- J. 絶縁抵抗判定値(現用回線)(旧テンプレート用) 現用回線の絶縁抵抗の良否を判定する値を入力します。 抵抗値が判定値以上の場合、レ点が記載されます。 ※新テンプレートは測定した抵抗値が記載されます。
- K.容量判定方法(旧テンプレート用) 容量判定の方法を設定します。
 「レ点」を選択すると、容量値が判定値以上の場合、レ点が記載されます。
 「測定値」を選択すると、測定した容量値が記載されます。
 ※新テンプレートは測定した容量値が記載されます。
- L. 絶縁抵抗判定値(空き回線)(旧テンプレート設定) 空き回線の絶縁抵抗の良否を判定する値を入力します。 抵抗値が判定値以上の場合、レ点が記載されます。 ※新テンプレートは測定した抵抗値が記載されます。
- 8-5-2. 機能·動作
 - 1) 戻る
 - 「戻る」をクリックすると、確認画面が表示されます。(図8-5)



 $(\boxtimes 8 - 5)$

「はい」をクリック:入力・編集した成績表の設定項目が保存され、 次に「スポットデータ試験成績表設定」に移動した ときに、同じ編集内容が入力されている状態になり ます。 この設定はソフトを終了しても保存されています。 ※測定日時、固配番号を除く

「いいえ」をクリック :編集した成績表設定が消去されます。

2) 成績表作成

「成績表作成」をクリックすると、Excelで試験成績表を作成します。



()テンプレート (図 8 - 6, 8 - 7)

- ①工事前/後の線番データ(線番、種別、電話番号(局番を除く))、および測定データ(絶縁抵抗、電圧、容量、220Hz(ALT)、ジャンパ試験(ALT))が、試験成績表に記載されます。
 I回線においてL1→L2時の容量が「----」の場合、L2→L1の測定結果に置き換えて記載し、記事欄に「L2→L1」と記載します。
 現地データは、記事欄に表示されます。
- ②試験に使用したALT-25の機器番号は、試験成績表の上段に記載されます。

③保存について

試験成績表を保存する場合は、Excelの保存方法に従い、Excel形式のファイル で保存されます。

- ④印刷について
 試験成績表を印刷する場合は、Excelから印刷します。
 試験成績表はA4縦×4枚(1枚につき25回線分)に印刷されます。
- 3) 終了

「終了」をクリックすると、確認画面が表示されます。 「はい」をクリックすると、データ管理ソフトを終了します。



【試験成績表】新テンプレート



 $(\boxtimes 8 - 6)$

【試験成績表】旧テンプレート



 $(\boxtimes 8 - 7)$

8-6. メニューに戻る

「メニューに戻る」をクリックすると、確認画面が表示されます。(図8-8)



 $(\boxtimes 8 - 8)$

「はい」をクリック : 読込んだ測定データが消去され、メインメニューに 戻ります。

「いいえ」をクリック:読込んだ測定データは消去されずに戻ります。

8-7. 全データ消去

「全データ消去」をクリックすると、確認画面が表示されます。(図8-8)

「はい」をクリック : 読込んだ測定データが消去され、「測定データ読込み」 に戻ります。

「いいえ」をクリック:読込んだ測定データは消去されずに戻ります。

8-8. すべてファイルに保存

「すべてファイルに保存」をクリックすると、「読込みデータ一覧」にある測定 データを一括で保存できます。 保存先フォルダを選択し、「OK」をクリックします。 ファイル名は標準で、保存する時刻を元にして、

ビル名+ユニット番号+[枝番号]+年2桁+月2桁+日2桁+時2桁+分2桁「.csxs」

と設定されます。

※枝番号は同名のユニット番号がある場合「-1」~「-9」が付与されます。

9. ユーザー・ログ管理

ここでは、ALT-25のログイン時のユーザー・パスワードの設定とログデータの読込み・保存が行えます。



9-1. ユーザー・パスワードの設定

 ユーザー・パスワード入力 「ユーザー・パスワード設定」の選択した 箇所にユーザー、パスワードを入力します。

ユーザー	:半角英数字	
パフロード	1 文字以上、最大 8 文字 · 半 年 本 本 文字	
	1文字以上、最大8文字	
登録件数	:最大100件	



※ユーザーのみ、パスワードのみの登録はできません。

2) USBメモリへの転送

「USBメモリドライブの設定」からUSBメモリの接続されているドライブを 選択し、「ユーザー登録」をクリックしてください。(図9-3)



 $(\boxtimes 9 - 3)$

3) ユーザー保存

「ユーザー保存」をクリックするとファイル保存画面になりますので、ファイル 名を入力して保存をクリックしてください。(図 9 - 4)

「ユーザー・パスワード設定」に記載したユーザー・パスワードをCSV形式のファイルに保存することができます。

▲ ユーザー登録デーク保存		×
← → = ↑		✓ Ø ,0 PCRNR
12 3 •		B - 0
> • OneDrive * > 7x11/9-171		
× 💷 PC > 🗇 10 77 51 75 1	900-4	7271-97
	E079	ETA
> = £97+ > = £74 > ↓ 12-599 → ₹/K12£F547(0)		
	ci Svow Fərt7ibi	
77(1/6(8) 2104071828_ALT-29Jancov		
7ヶ(ある種種目: コーザ 登録デ ク(*216)		·
▲ 246月-3余高余		用件(2 年9)年後

 $(\boxtimes 9 - 4)$

4) ユーザー読込み

「ユーザー読込み」をクリックするとファイル選択画面になりますので、 「ユーザー保存」で保存したファイルを選択してください。(図9-5) 保存したユーザー・パスワードを読込むことができます。

5 ユーデー登録デージ目込み		>
← → = ↑ , E >		✓ Ø /> POTRΦ
23 -		K: • 🗔 😣
0.0587-9 0.0587-9 0.070/1070/107 0.070/107 0.070/107 0.070/107 0.070/10	9 928-4	720140
	E977	Era Era
Key	0x0xW F9(7(0)	500/81 (35)
マ = 15E(18E (名)) マ ファイルモロに		

(図9-5)

- 9-2. ログファイルの読込み・保存
 - ※ALT-25のログファイルを転送したUSBメモリをパソコンに接続してから 実施してください。
 - 1) ログファイルの読込み

「ログファイル読込み」をクリックすると、ファイル選択画面になりますので、 USBメモリ内のLOGフォルダからLOGO0.txtのファイルを選択し、「開く」を クリックしてください。(図9-6)



 $(\boxtimes 9 - 6)$

ログファイルの読込みが完了しますと、「ログファイル保存」にログデータが 表示されます。(図9-7)

1 111 1	- 15	1						
			2021/04/01	00.00	ログイン	A		
		2	2021/04/02	09:35	ログイン	A		
		3	2021/04/02	09.37	ログイン	A		
		4	2021/04/02	09.56	ログイン	A		
		5	2021/04/02	09.59	ログイン	A		
		6	2021/04/02	09.59	ログイン	A		
		7	2021/04/02	10.00	ログイン	A		
		8	2021/04/02	10:00	ログイン	A		
		9	2021/04/02	10.01	ログイン	A		
		10	2021/04/02	10:02	ログイン	A		
			4 5 6 7 8 9 9	4 2021/04/02 5 2021/04/02 6 2021/04/02 7 2021/04/02 8 2021/04/02 9 2021/04/02 9 2021/04/02 9 2021/04/02 9 2021/04/02	a 2021/04/02 0956 5 2021/04/02 0956 5 2021/04/02 0959 6 2021/04/02 0959 7 2021/04/02 1000 8 2021/04/02 1000 9 2021/04/02 1001 10 2021/04/02 1002	3 2021/04/02 0956 ビグイン 4 2021/04/02 0956 ビグイン 5 2021/04/02 0959 ビグイン 6 2021/04/02 1000 ビグイン 7 2021/04/02 1000 ビグイン 8 2021/04/02 1000 ビグイン 9 2021/04/02 1001 ビグイン 10 2021/04/02 1002 ビグイン	3 2021/04/02 0956 ブイン A 4 2021/04/02 0956 ブイン A 5 2021/04/02 0959 ブイン A 6 2021/04/02 0959 ブイン A 7 2021/04/02 1000 ブイン A 8 2021/04/02 1000 ブイン A 9 2021/04/02 1001 ブイン A 10 2021/04/02 1002 ブイン A	3 2021/04/02 0858 ログイン A 5 2021/04/02 0858 ログイン A 6 2021/04/02 0959 ログイン A 7 2021/04/02 1000 ログイン A 8 2021/04/02 1000 ログイン A 9 2021/04/02 1001 ログイン A 10 2021/04/02 1002 ログイン A

 $(\boxtimes 9 - 7)$

○ログデータの内容について

ログの記録された年月日・時分、「ログイン」または「I回線試験設定」、 使用者(ユーザー名)が表示されます。

2) ログファイルの保存 ログファイルの読込み後、「ログファイル保存」をクリックすると、「名前を 付けて保存」のダイアログが出ますので、保存場所とファイル名を設定し、保存 してください。(図9-8)

ログファイルは.csv形式で保存されます。

📓 ログファイル保存			×
← → ~ ↑ 💻	> PC >		✓ O PCの検索
整理 ▼			St • ()
✓	^ ∨ フォルダー (7)		
> 🧊 3D オブジェクト > 👆 ダウンロード	3D オブジェクト	^{ダウンロード}	デスクトップ
 デスクトップ デキュメント デキュメント 	F#1XXF	E05+v	K77
> 🔡 ビデオ > 🎝 ミュージック	ミュージック		
> 🏪 Windows (C:)	~ デバイスとドライブ (3)		
> 👝 ISECURE (E:)	Windows (C:)	DVD RW ドライブ (D:)	ISECURE (E:)
🗸 💼 ISECURE (E:)	空き領域 109 GB/222 GB	DVD	空き領域 7.40 GB/7.43 GB
> ALT-25	~		
ファイル名(<u>N</u>):	2104071936_ALT-25LOG.csv		~
ノァイルの種類(」):	ログノアイル (*.csv)		~
へ フォルダ の非表示			保存(S) キャンセル

 $(\boxtimes 9 - 8)$

- 9-3. メニューに戻る
 - 「メニューに戻る」をクリックすると、確認画面が表示されます。(図9-9)



 $(\boxtimes 9 - 9)$

- 「はい」をクリック :入力したユーザー・パスワードおよび読込んだログ データが消去され、メインメニューに戻ります。
- 「いいえ」をクリック:入力したユーザー・パスワードおよび読込んだログ データは消去されずに戻ります。

10.保存データ変換

ここでは、ALT-23データ管理ソフトで保存したデータをALT-25用の データに変換し、ALT-25に転送することができます。

メインメニューの「保存データ変換」をクリックすると、ALT-23保存ファイルを選択する画面が表示されます。(図10-1)

ファイル (.dat) を選択して開くをクリックしてください

+ - PC	> デスクトップ ⇒ ALT-25 データ管理ソフト ⇒		~	õ	PA	.T-25 デーク管1	ポソフトの 材	た 信
展理 ▼ 新しいフォルダー						()== •	. 💷	1
US85-7 *	希前	更新日時	性相	サイズ				
横距	ALT-25	2021/03/05 19:32	ファイル フォルダー					
 OneDrive 	ALT23保存データサンブル.dat	2014/10/22 11:05	DAT 771%		7.KB			
PC .								
10 #1/:1+//h								
- 30 A 7 JI/F								
デスクトップ								
P F#1X21								
■ ピクチャ								
📕 ビデオ								
1 22-5290								
L Windows (C:)								
ISECURE (E)								
_ ISECURE (E)								
7711	- 名(<u>N</u>): ALT23保存データサンプル.dat			~	保存77	イル (*.dat)		

 $(\boxtimes 1 \ 0 - 1)$

ファイルを読み込むと「ALT-23保存データ変換」の画面が表示されます。 (図10-2)



複数のユニット番号が保存されている場合、ユニット番号ごとに分けられ「転送 データー覧」に表示されます。ユニット番号のない線番はスキップし、読み込みを 行いません。 10-1. USBメモリに転送

※USBメモリをパソコンに接続してから実施してください。

 「USBメモリドライブの設定」からUSBメモリの接続されているドライブを 選択してください。(図10-3)



2) 上記の設定が完了しましたら、「USBメモリに転送」をクリックしてください。



10-2. 選択削除

「選択削除」をクリックすると、確認画面が表示されます。(図10-4)

確認		×
1	選択したユニット= a O 3	のデータを消去します。
		はい(Y) いいえ(N)

 $(\boxtimes 1 \ 0 - 4)$

「はい」をクリック : 選択しているデータが消去されます。

「いいえ」をクリック:データが消去されずに戻ります。

10-3. メニューに戻る

「メニューに戻る」をクリックすると、確認画面が表示されます。(図10-5)



 $(\boxtimes 1 \ 0 - 5)$

「はい」をクリック :データが消去され、メインメニューに戻ります。

「いいえ」をクリック:データが消去されずに戻ります。

10-4. データの編集

「編集」をクリックすると、「ALT-23保存データ編集」に移動します。 ここでは、読込んだデータのユニット番号、線番等を編集することができます。 ※「7-7.0PT0Sデータ編集」と同じです。そちらを参照してください。 ※測定結果は、編集することができません。

10-5. データ表示

「データ表示」をクリックすると、「転送データ一覧」で選択しているユニットの測定データが表示されます。 ※「7-8.データ表示」と同じです。そちらを参照してください。

11. 転送データ変換

ここではALT-24 - ALT-25間でデータ転送できるようALTで USBメモリ内に保存したデータを変換します。



- 11-1. USBメモリから読込み
- 1) 読込み設定
 - 「USBメモリドライブの設定」で、USBメモリの接続されているドライブを 選択してください。(図11-2)



 $(\boxtimes 1 \ 1 \ -2)$

2) 読込み

「読込み開始」をクリックすると、ALTからUSBメモリに保存された測定データの読込みを開始します。データを変換したいほうのボタンを押してください。 読込んだデータは、読込みデーター覧に表示されます。

11-2. データ選択

読み込みデータ一覧の選択で○の付いたユニットのデータをUSBメモリに転送 することが出来ます。読み込んだデータの選択の枠をををクリックすると○×が 切替わり、データを転送するユニットを選ぶことができます。(図11-3) また、一番上の選択の文字の部分をクリックすると読み込んだデータを一括で ○または×に出来ます。



 $(\boxtimes 1 \ 1 \ -3)$

11-3. データ表示

「データ表示」をクリックすると、「読込みデータ一覧」で選択しているユニット の測定データが表示されます。 ※「7-8.データ表示」と同じです。そちらを参照してください。

11-4. データ変換

「データ変換」をクリックすると、○の付いたデータをUSBメモリに転送します。



11-5. メニューに戻る

「メニューに戻る」をクリックすると、確認画面が表示されます。(図11-4)

確認	×		
() 読込んだ	う 読込んだデータを消去します。		
	(はい(<u>Y</u>) いいえ(<u>N</u>)		

(図11-4)

- 「はい」をクリック : 読込んだ測定データが消去され、メインメニューに 戻ります。
- 「いいえ」をクリック:読込んだ測定データは消去されずに戻ります。

11-6. 全データ消去

「全データ消去」をクリックすると、確認画面が表示されます。(図11-4)

「はい」をクリック : 読込んだ測定データが消去され、「測定データ読込み」 に戻ります。

「いいえ」をクリック:読込んだ測定データは消去されずに戻ります。

12. 終了

メインメニューで「終了」を選択すると、データ管理ソフトを終了します。 また、その他の画面で右上の「×」をクリックすると、確認画面が表示され、 「はい」をクリックすると、途中からでも終了できます。

