

単独計器チェッカー

単独計器のチェックに 安全で便利！

(100V、200V計器の回転チェック)

単独計器取付後、
計器回転の良否を確認

200Vも回転チェックができます


1. 携帯に便利な接触子収納タイプです。
2. 接触子を計器の端子に当てるだけで簡単にチェックができます。
3. ケースはプラスチック製(断熱ラバー処理)ですから感電の危険がありません。

定 格 / 100V 50W 200V 200W
寸 法 / 34φ × 140(mm) 収納時




●使用方法

1. キャップをはめ替え
使用状態にセットします。




2. 本器の接続子を計器負荷側の
端子間に接触させて
計器円板の回転をチェックします。




●使用例

単相2線式100Vの場合



単相3線式100-200V
三相3線式200Vの場合



★取扱い上の注意

1. 発熱体(抵抗)を内蔵しており、使用後内部に蓄積された熱によりケース表面の温度が上昇する場合があります。燃えやすい物の上には置かないよう、また火傷にも充分注意してください。
2. めれた手で使用しないでください。感電の恐れがあります。

※三相単独計器の電圧コイル断線チェック、単相単独計器の回転チェックには弊社別売の単独計器チェッカー【NC-V】をご使用ください。

 高千穂産業株式会社

<https://www.takachiho-sc.co.jp>

本社・名古屋支店 〒462-0041 名古屋市北区浪打町1-44 TEL052-915-1111
東京支店 〒108-0014 東京都港区芝5-32-8 TEL03-3453-4778
大阪支店 〒550-0012 大阪市西区立売堀2-1-11 TEL06-6536-1730
岩倉工場 〒482-0041 愛知県岩倉市東町江東10-1 TEL0587-37-7771